

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg


PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN BY

Mr. Philo Parsons

1871

TN 523 ,693 18 E3





In Commission in der v. Mayreggschen Buchhandlung P. H. Neukirchen.

Theorie

neuer



Erz-Separations-Methoden

mit

Abbildungen von zehn Apparaten

auf zwei lithographirten Tafeln

nov

Ignaz Rudolph Günther,

• f. t. Berggefcwornen und Diftrictual Berggerichts = Affessorn.



Prag, bei Fr. Cb. Sandiner. 1841.

Ebrorie

3.3 16

Erz-Erparations-Methoden

Albibangen von ahn Apparatus

and smit lit egick paten Takin

157:11

Agnaz Rudothi Günther, C.b. Berggefdarend von Villetin von Berggetin von Villetin

Auge (if Fr. Gd. Eandlurg. 2 t. 4 r

Seiner Hochwohlgeboren

des Herrn

des Herrn Müng- und Bergwesen zc. zc.

in Chrfurcht gewidmet

pom Verfasser.

100 mg - 32

Annathan Mark 1999

And the state of t

Vorwort.

ℯ∌ૄ૾ૹૢૢૺૹૢ૿૾ૢૺૢૄ૾ૡ૰

Dines der wesentlichen Gebrechen bei dem Betriebe des Bergbaues auf Erze, welche der Scheidung und Ausbereistung unterliegen, ist, allgemein anerkannt, die bestehende noch sehr mangelhafte Schlämmherd Manipulation; denn sie ist auf weitschichtige Behandlungsarten gebunden, und erleidet daher beträchtliche Unkösten, so wie einen hohen Erzschlichverlust, der nach der Beschaffenheit der Rösche oder Milbe der Pochmehle, ohne den gewöhnlichen Pochabgang, allgemein auf 30 = bis 40 pr. Cent von jedem praktischen Manipulanten angeschlagen wird.

Diefe Schlammherd-Methode, welche bei bem in neuerer Beit erreichten Grad ihrer vollständigen Ausbildung doch noch mit großem Zeitverluste, und bedeutenden Erzschlichabgangen operirt, kann alfo nur auf unrichtige und falsche

Elemente beruhen.

Sogestaltig vermag die geübteste Werksleitung, und bie eingeführte beste Dekonomie in allen Zweigen des Berg- und Grubenhaushalts oft die hoffnungsvollsten Gruben nicht vom Werfalle zu schüßen, wenn ein so bedeutender Erzreichthum durch eine unrichtige Ausbereitungsart in die wilde Fluth abgesendet wird, der sonach für alle Zeiten verloren ist.

Die Grundursache des bedeutenden Erzabganges, bei der Poch= und Schlämm-Manipulation liegt nach meinem Dafürhalten in der Adhäsion, mit welcher die fein aufgesschlossenen Erzschliche an die Erdarten in den Pochmehlen gebunden sind. Den Beweis hievon gibt der Erzschlichges

halt, welcher von jedem aufgefangenen Pochmehlwasser, das über noch so lange Mehlführungen, und selbst auch über mehrere Sümpse passirt ist, in der Sicherungsprobe noch erhalten wird. Diese Adhäsion nimmt in dem Grade zu, je feiner die Pochmehle zerstampst, und in je größerem Bershältnisse thons oder kalkerdige Gemengtheile in den Gangarten enthalten sind, indem die zarten und kilden Erzschliche sich nicht so leicht aus diesem seinen und schlammartigen Gesmenge präzipitiren können, und sonach in dieser Einhüllung großentheils in die wilde Fluth abgeführt werden.

Die ganzliche Aushebung bieser Abhasionseinwirkung, welche die Erzschliche mit den erdigen Bestandtheilen in den Pochmehlen innig zusammenhält, und ohne welcher Behesbung nie ein bedeutender Erzverlust vermieden werden kann, ist baher einer vollständigen und richtigen Separationsmes thöde wesentliche Grundbedingung, welche nur zum Theil und sehr unvöllständig beim Stopherde, bei den übrigen bestandten Herbadtungen aber in noch weit geringerem Berschaltnise erreicht werden kann.

Auf wie Grundlage der ganglichen Behebung und Bertilgung dieser Abhasionseinwirkung ist die Zusaum ensehung der in dieser Abhandlung beschriebenen Apparate, sammt ihren eigenen Aufbereitungsmethoben geregelt.

Mit dem frommen Bunsche, mein Schärstein zur Befeitigung diefes wichtigen Bergbaus - hindernißes mitzuwirten, und in der reinen Absicht, das Gebiet der ErzschlichEonzentrirungswiffenschaft auf ein bisher noch unbekanntes
ausgedehntes Feld der Forschung zu bringen, übergebe ich
gegenwärtige Abhandlung dieser neuen Erzseparationsapparate und Ausbereitungsmethoden, die wie jede andere neue
Ersindung noch eines höheren Grades der Ausbildung fähig
sind, zur öffentlichen Kenntniß, und freien Anwendung in
ben Bergwerten.

Ziens. Der Apparat. Helleine der Fusammeriegunge feiner fäumitlichen Westandspelle alle Bereichnungen ber Erzsesaration in stelle voreinen, und diese Operationen für sich selbst allein, in gezwigelter Ordnung, selbstäcknig undaben. Abeit eine Bufamu ist B. Der Elpparat benöhige bei dieser kompflitten Bufamu miensehing blos einen Koinvi Sbundsächenrann zur Auftellung, um isicht weltschichtige Poch und Schlänungebände, wie es dei den Wetrichtungen der allen Art erforderlich ist; zu bedürfen.

4iens. Der Apparat bestie die Bahtgkeit; bie schne geköhnlichen ind wenktwenktwischen ausstehende. Wehltrübe, ohne die gewöhnlichen istachwerds-Wehlführungs-Gerinde. Schlammgraben, und Sünipfe daher zundenötlichen wird inn sonach den Fonst unverniedlichen Buchäbgungs an. Sezichlichen ganglich in veseitigen Popleich unsmittelbare ünsgünehmen, und ein gang gloichförmiges, absolut gleich ihren Apparat nach ven Nuancen der in dem Krommehl enthaltmien verschiedenen Röstlich und Feinen, von der gwöhlen und kindlimien verschiedenen Röstlich und Feinen, von der gwöhlen und röstlichen, bis herabign der nind Feinen, von der gwöhlen und kiefenlung seinen Pochunehlgattungueinzelnescharf abgesondert zu erwuhrt. Wold auf ihr Siehen Erzschlichvenfellene, in seiner Conzentriungsoperation jeden Erzschlichvenfellene der aufzusangen, und diesen Aufgefangenen zur neuen Conzentriung rückzuschren.

Gtens. Der Apparat entwickle ferner die Kraft, die natürliche Anhängung der Erzschliche an die erdigen und unhältigen Bestandtheile in den Pochmehlen (Adhäsion), Welche, meiner Weinung nach, der er schwerzudste Unklaud die Erzseparation, und der hauptsächliche Grund des Erzschlichverlustes immer war, momentan auf einmal gänzlich aufzuheben, und sonach die Erzschliche aus diesem natürlichen lästigen: Zusummenhäng: zu destrien.

7kens. Der Apparat verbinde meiters die Berrichtung, die sämmtlichen, von der Abhäsion befreit gewordenen Suzschliche sodam in isolieren, von dem erdigen Wehle rein abgeschiedenen Zustand auf dem möglich kleinsten Flächenraum, sonach ohne Erzwerlust, und ohne Anwendung der weitschichtigen Herdunauspulation und ihren nöthigen Wiederhohlungen, weicht jedesmal mit Erzadgang verbunden sind, in verkürzter Operation sogleich conzentrirt zu erhalten, oder auf den höchsten Halt. zu bringen.

Steus. Der Apparat sein ferner greignet, seine Aufbereitungsfähigkeit auf bas möglich Sihneuste enhöhen zu können, namlich eine größt mögliche Quantität Pochfahmehlwässer ober Pochmehle zur Aufbereitung auf einmal aufzunehmen, und gleichzeitig
ohne Erzabgang zu reinen Schlichenzu conzentriren, ober in höchsten Halt zu bringen, und sonach in möglich kürzesten Zeit die
Conzentrirungsperiode mit einer nach Willkühr verstärkten. Seschwindigkeit zu vollenden.

ihtens. Der Apparat soll von feiner ersten Berrichtung an, bis an seiner letten, ber reinen Schlicherzeugung, ober ber Reduktion in ben böchsten Halt, ohne Störung und Aufenthalt in: ununterbrochenen Betrieb und Gang der Operation: erhalten wegben; können.

Alle diese hier als Ideal aufgestellten Eigonschaften und Bedingungen einer vollkommenen: Erzseparations - Wethode, don welchen die bisher bestehende Schlämmherdmanipulation keine einzige vollkändig erfüllen kann, habe ich in der Zusammensenung der in dieser Abhandlung beschriebenen Appanate zum Minster genommen, und zum vorgesetzten Ziele gestockt, diese nach Wöglichkeit aunähernd zu erreichen.

and Tark to a me

Der Schalenapparat.

LINES HOSE WAS NOT SET IN THE ការប្រកាស់សាស្ត្រ។ ក្នុងធ្វើដូច្នេកការប្រកាស

A CONTRACTOR OF THE SECTION OF SECTION

Product of the Production of the

Das knaupt - Princip der Citz - Separationsmethode mit dem Schalenapparate beruht auf die hydrostetische Erfahrung, baß eine Mehltrübe , in ein mit Baffer vollgefülltes Gefaß gegoffen, fich bafelbst nach ben verschiedenen spezifischen Gewichten ihrer Bestandtheile mechanisch zersept; die spezisisch schwereren. Theile fenten fich gegen ben Boden berab, indeg gleichzeitig bie leichs deren fich auf ber Oberflache bes Gefäßes erhalten, und mit bem überfliefenden Waffer überschwemmt werben.

In Anwendung biefer bobroffatifchen Wirtung zur Conzentrirung ber Pochmeile ;qu Schlichen, bente man fich bei einem fortbauernden gleichen Buffufe einer Mehltrube eine vorerft mit Baffer vollgefüllte Schale mit einem fonischen Boben, und einer Abflußoffnung, bas Volumen bes Fluidum - Buflufes größer, als die herabbrudende Baffenfaule ber Schale. Rach bem Grfahrungesate bes porigen S. 1, werben fonach bie spezifisch schweneren : Ergichliche bann, bie gröberen Rorner ber Mehltrube ju Folge bes Gefenes der Schwerfraft burch die Bobenabflufoffnung gehogen, indest im gleichen Beitraume bie milben und leichten Mehle mit bem überfließenben Fluidum fich absonbern.

... Gitte folde Scale paralifirt fich hinfichtlich ber Scheibung ber eigenthumlich schweren von den leichten Dehltheilen mit. einem Schlämmherbe; benn je stärker bei biesem ber über die Fläche herabwallende Strom der Mehltrübe, oder auch je größer der Neis gungswinkel der Fläche ist, ein um so größeres Wehlquantum wird durch den Schwall über die schiese Fläche herabgerissen; gegentheils aber bei schwächerem Strahle der Trübe, oder mehr dem Horizonte geneigten Fläche wird auf dieser mehr Wehlansatz erhalten. Im ersteren Falle erfolgt eine wehrere Conzentrirung mit größeren Erzschlichabgange, im letzteren aber ist zwar ein minderer Erzschlichverlust, jedoch auch eine unvollständige Conzentri-

rung ber Schlichmehle.

Gleich fo bei ber Schale; benn je fleiner bie auf bie 200 benöffinnig berabbrudenbe: Bafferfantel gegen: Faet Wolumbn bes Mehltrabeinfluges, ober je größer bas Berhaltniff. bes : Ueberflie-Beidider Schale gegen ben' imteren Bobenabfing ift, bus-iftrije mehr Buffer aus ber Oberftiche bei Schale überbinnt, als umen dud ben Bobenöffnung abfließt ; inn fo, mehn odn leichten Ebeiten befodit, inm fo congentrirter fällt bas niten ab Riefente Wehl and; abertiqued um fo. größer ift ber Erzabgrung. Din igegenthenigen Falle, bei geringeren Webenflegen utib größerem Abfliegen auf ber Bodenöffnung ber Schale ift zwar ein geringerer Erzichlichverluft, jedoch eine unvollständige Conzenfrirung ber Schliche ju Folge. Gipe einzelne Schale wurde baber wollt wie von Bert, wine unwollfländige. Soparationes Machino bilden, Sinbem Ben volden whigon prevemen Sallen , auch bas gezogene nintere Berfatenis tein gunftigeres . Refultat liefern mubbe gubenn bieg ergabe inemer noch sine unvollständige Conzontrirung, und zugltich Ergfolichabgang. Der Schalonapparat beswift aber in feiner vollen gusantmemfetzung naus mehreren: unter fich in Berbindung gehrachten Edyalenreihen , jede Reihe wieder uns inehren unter eindnder in Bufammenhang gestellten Schalen, und jebe einzelne Gefale bes ghingen Apparate beobachtet, gemidliben mit bem Ginfinge proportionirten Gintheilung ber Bobenabftufoffnungen ; win bestimmtes Ueberflicfen, welches nach &. 1, die Conzentrirung gu Schlichen, Die Reduktion in den höhern Salk, oder den eigentlichen Abscheiibungebrogef ber leithten von iben fchroeren Speilen ber Mehltrübe themirff: e e des a la deserge et en alle energe et et de la latinophie e d

§. 4

Der in der I. Tafel Fig. I. als ein spezisisches Belspiel vorzgestellte Schalenapparat besteht aus 6 Schalenreihen A. B. C. D. E. F., jede Reihe aus mehreren, unter einander gestellten Schalen, und zwar: die erste Reihe aus den Schalen a. b. c. d. e. f. g. h. bie Ilte Reihe aus den Schalen i. k. l. u. s. w. ber ganze Apparat somit aus 40 Schalen, von welchen die ersten 5 Reihen aus wirkenden, operirenden Schalen bestehen, die letzte Reihe aber nicht operirende, blos zur Absließung des milbesten unhältigen Schlams bestimmte Schalen vorstellt.

Diese Schalenreihen find burch Rinnen, Die bas aus ber Oberfläche einer jeden Schale überfliefende Fluidum aufnehmen, und in die gleichzahlige Schale ber nachfolgenden Reihe hinubersteiten, in Zusammenhang gebracht.

d i 1 (**. 5. 5.** 1222) i 11 i 12 i 14 i 14

Durch das Ueberstießen der ersten Schale a. der ersten Reische A. leitet sich blos ber Letten, und der milbeste leichterdige Schlam durch die Rinne pin die erste Schale i. ber Uten Reise B. ab; und es wird burch die Bobenöffnung jener Lten Schale al. noch ein Semisch von reschen millerw und feinen Mehrialdergen. Unter dieser Iten Schole a. wird eine 2te Schale b. von gleicher Größe und Sestalt, nur mit einer verhältnismäßig kleineren Bobenabsunststung untergestellt, welche zwite Gchale das von der Iten Schale durchstießende wieder austimmmt, und mit der nämsichen hydrostatischen Wirfung, wie bei der Iten Schale a. nach §. 1, die weitere Conzentrisung; oder Eizhalterhöhung fortsett, indem mit dem Ueberstießenden dieser Wen Schale b. sich wieder ein Antheil leichter Beimengung durch die Rintit z in die Schale k. der Ilten Reihe B. absöndert.

Dieso mechanische Abscheidung ber leithten Bekandtheile der Mehltrübe erfolgt weiter in der Iten Schale of ahr ben nachfolgenden untergesessen Schalen ale. A. g. H. butch ihr Uebersliegen; indem jede intere gegen die mächft obere Schale intmet elnen verhaltnismäßig Leineren Durchmesseiter Bodenöfftung hab, wodurch bas Uebersließen and allen Schalen erfolgt; bis iendlich

ans der Bodenöffnung der legten unterfien Schale, welche in dem anfgestellten Beispiele die Ste Schale h. vorstellt, ein von aller lettigen und feintörnig erdigen Beimengung völlig gereinigtes Wehl absließt, welches aus dem größten Theil der in der Trübe enthaltenen Erztheile, und dem schwersten oder röschesten Korne der erdigen Sangart besteht.

§. 6.

Die ans dem Rande der Sten Schale ter Iten Reihe A. übersstießende Trube, die das Wittelroschmehl, bis zu den Uebergangen der milbesten Wehle und des Lettenschlames enthält, und in welcher noch Erzschliche beigemengt sind, welche in der lettigen Wengung eingehüllt, daraus nicht sogleich frei werden, und sich daher in der Iten Reihe A nicht rein abscheiden konnten, wird in eine neben A aufgestellte Ilte Schalenreihe B mittelst Rinnen, in welche sich das Uebersließende ergießt, zur weiteren Conzentrirung abgeleitet.

Die Bobenöffnungen ber Schalen ber Ilten Reihe B. werben mach ber Quantität der überfließenden Wassermenge ber Iten Reihe A. dergestalten berechnet, daß auch hier alle Schalen dieser Ilten Reihe B. ihr bestimmtes Mass überfließen.

§. 7.

Bei der Uten Schalenreihe B. übernimmt die 1te Schale i. das Ueberfliessende der 1ken Schale a. der Iten Reihe A. mittelst. der Rinne p.

Die 2te Schale k. erhält bas Durchfließende ber Iten Schale i, sammt bem Ueberfließenden ber 2ten Schale b. der Iten Reihe A. burch die Rinne z.

Die britte Schale 1. empfängt bas Durchfliesende ber 2ben Schale k. sammt bem in die Rinne r. Ueberfließenden ber 3ten Schale c. ber Iten Reihe A. u. f. w.

Sogestaltig werben bie auß ben Schalen ber Iten Reihe A. überfließenden Trüben in ben Schalen ber Iten Reihe B. weiter aufbereitet, und conzentzirt; und es fliest fonach aus ber Boben-öffnung der letten Schale m. der Iten Reihe B. eine Abstungung

eines minder röschen Mehls, als aus ber letten Schale b. ber Iten Reihe A. mit bem größten Theile ber ans ben Schalen ber Iten Reihe A. überflossenen Erzschliche.

6.8.

Bur Auffangung ber aus ben Schalen ber Ilten Reihe B. wieder noch überstiegenden feinen Erztheilchen wird neben ber Ilten Reihe B. eine britte Schalenreihe C. aufgestellt, bei welcher bas nämliche gilt, was bei der Ilten Reihe B. bemerkt wurde.

Bei dieser Illten Reihe C. nimmt die 1te Schale n. das in ber Rinne s. Uebersließende der 1ten Schale i. der Ilten Reihe B. auf.

Die 2te Schale o. übernimmt das Durchfließende der Iten Schale n. sammt dem in die Rinne t. Ueberstießenden der 2ten Schale k. der Iten Reihe B.

Die 3te Schale u. empfängt bas Durchfließende ber 2ten Schale o., sammt bem in die Rinne v Ueberfließenden der 3ten Schale l. der Iten Reihe B. u. f. w.

Das aus der Bodenöffnung der letten Schale w. der Illten Reihe C. herabströmende Mehl fällt wieder weniger rösch und anmer aus, als jenes von m. und enthält das aus der Ilten Reihe B. überflossene schwerfte Schlichmehl.

§. 9.

Das gleiche Bewandnist gilt für die INte Schalenreihe D. und die folgenden Reihen E und F., aus welchen untersten Schalen immer milbere, feinere und armore Mehlschliche: gewonnen werden. Das letzte Abstiesende aus den nicht mehr operirenden Schalen der letzten Reihe F des angeführten spezisischen Beispiels, enthält sonach nur den lettigen und allerfeinsten tanben Schlam.

§. 10.

Die Schalen follen in ben Dimenstonen der Sohe und Weite in einem Apparate alle einander gleich senn, und können von Guffeisen, oder Gisenblech, oder auch nur von Holz bestehen.

Die Sohe und Weite ber Schalen muß mit der Aufberei-

gungefähigleit bes Apparats, b. i. mit ber abfoluten Menge ber auf einmal einfließenden Debltrube im Berhaltniße fteben, Gine an hohe und zu weite Schale murbe bie Absonderung der Dieble vermindern, und sonach die Congentrirung verzögern; eine git feichte und enge Schale murbe abet ftorend einwirfen, indem feine nubige Abfonderung fatt, finden fonnte. In dem fpezififchen Beispiele ift ber Durchmeffer ber Coa-Jen 14 Dezim. Bolle, Dann Die Sobe 14 Dezimalzolle angenome Da jedoch jede Schale nach den folgenden S. 11. um 4 Bolle unterhalb ber Oberflache ber nachst unteren eingeset ift; fo ift die eigentlich wirkende Dobe ber Bafferfaule ber Schale gleich 10 Dezimal-Bollen. Diese dargestellte Sohe und Beite einer jeden Schale durfte bei einem. Apparate von mittlerer Aufbereitungsfähigfeit, bas mittlere Verhältniß fenn. one' Boble Torri Sidli (1900-1900) :: Bei Aufftellung bes ! Schalenaphatrate ift von wefentlecher Erforderniß: n. ... 1. Daß jeber Schale eine genau borizontale Lage gegeben while 221Daß bie Mittelpunkte ber Boben's Abflußöffnungen iber Schalen einer jeben Reihe genau fentvecht abereinander fieben. :: 3. Daß jede Schale um etwas, in dem fpezifischen Beispiele um 4 Bolle in bie nachst untere emgufegen ift; . (1 11 4. bann baß febe Meberflufteinne mit ihrem untern Gabe um -eine gleiche : Eicho in (hier num'i2 Bolle): in bie: forrespondfrende iSchale ber madift fotgendem Relbe eingefenft werde, dumit ber iherabwallende Abfluß ber Drübe unterhalb ber Bafferolerftache Der Grund i biefer Erforderniffe ift, bag bei jeder Echale ein völlig ruhiges, von ber gangen Runde bes Randes gleichformiges Ueberfließen erzielt, somit jeber Schwall in ber Baffer-

S. 12. Da gemäß vorigen S. 11 jebe Schale in bem fpezifischen

fpiegelflache ber aberfliegenbeit Schalen vermieben merbe:

the same the same

Beilgiese, in diernäckste nutwenum andok tiefreingesett ist iste folgt baß der Arenden, der in deritten Schale den iten Meshaus, gegenichte Bedenöffnung ausgeübtemirb, gleich einer Wasserschatz sem, welche die Kodenöffnung der Iten Schale zur Grundstäuse, und 110 Jose dein den aufer dem Wasser stehenden Abstandischen

Der Druck der Ben Schale ist gleich dent Produkte and ber Strundsläche der Bodenöffnung der Leen Schale mib 20. Zollen, it. i. der 14en und 2ten außen dem Wasser kehenden Schalenhöhe.

Daher mird der Waffersaulendruck der unterften Schale der I. Reihe dieses spezisischen Boispiels gleich senn dem Produkteitherer Bodenöffnung - Grundfläche mit 80 Zollen, oder der Summe der außer dem Wasser stehenden Höhen aller 8 Schalen. Dasselbe Bewandniß gilt bei ber Ilten Reihe B. von 8 Schalen. Die III. Reihe C. von 7 Schalen übt sonach einen Druck von 70 Zollen Höche aus; u. s. w.

nga alianna an mar alian a l

\$12. Andret Ol willia

Da in Folge §. 2. Die Bobenöffnung jeder untergefeten Sajale einer jeden Reihe in Vergleicht der nacht obbren; + einen keinerw Druck andüben muß, damit bas treberftleßeit jeder unteren Schale erfolgen könne, somit die Conzentrirung obet Halterhöhung ver Mehternbe nach f. I. eiztelt werde: so last uch die absolute größere oden mindere Luantität des aus den Schalen überfließenden Fluidums in dem Maasse berechnen und bestimmen, je nachdem mati das abnehmende Verhültnist der heradbrüstenden Wassersaufer aberen gegen die untergesetze Schale größer oder kleiner geben solle.

Gin mehr aber weniger abhehmendes Nerhältnis des Pruces der Wassersaulen der obern gegen die nächst untergesetzten Schalen wird aber von der Beschaffenheit der Pochniehle bekimmt, ke nathdem nämlich die Pochzeuge in größerer oder geeingerer Quantität lettige oder andere Leichterdige Bestandtheilo enthalten; denn da der größte Antheil der Letteren vermög ihrer geringeren spezisischen Schwere aus den oberen Schalen übersließt, so ist bei einer in der Mehltrübe größeren Beimengung leichter und milber Erbarten es bem guten Sunge der Erzseparakion angemessen, wenn ein mehr abnehmendes Verhalenis des Drucks
ber wirkenden Wassersaule der oberen gegen die nachst unkeren Schalen eintritt, d. i. wenn aus den oberen Schalen eine größere Duantität übersiost, als aus den unteren, und somit, die letzte Schale den kleinsten Uebersluß erhält. Dies abnehmende Verhältnis des Drucks der Wasserslusen der oberen gegen die unteren Schalen sollte der Pochmehlen von beigemengten minder keichten Sangarten auch geringer gestellt werden. Ver ganz lettenfreien Pochmehlen wäre aber einer jeden Schale im ganzen Apparate ein gleiches Uebersließen zu geben.

Die nachfolgende Tabelle enthält von bem in der Iten Tafel Fig. 1. als spezifisches Beispiel aufgestellten Schalenapparate von 5 wiftenben Reihen, nebst einer 6ten Absluftreibe, die in Linien ausgedrückten Verhältnissahlen der Durchmesser der Bodenabslußsöffnungen aller 40 Schalen. Diese Verhältnissahlen können bes geringem Wehltrübzustuße, halbe, oder viertel kinien, oder auch nur Primen, bei größezem Zufluße der Wehltrübz und größerer Aufbereitungsfähigteie viertel-, halbe-, dreiviertel oder game Bale le gelten.

171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I. Reihe	II. Reihe	III.Reihe	1V.Reihe	V. Reihe	VI.Reih
1te Schafe .	25.0	5,0	4.0		2.0	2.0
if 2te. ,,	20.0.	1:455	11.28.50	2.7	1.8	4.8
3te ,,	15. 0	4.0	3.1	2.4		1.6
4te ,,	10.0	3.5	2.7	2.1	1,4	1.4
5te ,,	8.0	3.0			1.2	
1116tg	6.0	2.5	1.90	1.5 ::	∴3 4.0 v	. بنہوں
iviaii,	4,0	3,0%	1.5	८ ध्याःः।	ndia.	تند.
8te 77-4	2.0	1.5		10 <u>11</u> 2		: <u></u>

Diese Berhaltnifzahlen, so wie die Anzahl ber Schalen und ihrer Reihen konnen nach ben Bolumen bes größeren voer minbe-

ren Mehltrüb- Zuflußes, dann nach der örtlichen Beschaffenheit der einzubringenden Fallhöhe, und der Raumsweite des inneren Sebäudes, nach den Grundsäßen im S. 1.3. auf mannichsaltige Weise abgeändert werden, deren nähere Bestimmungen bei eingeführter Anwendung dieses Apparats im Großen, aus der prattischen Erfahrung abgeleitet werden muffen, was hier nur, als neue Erfindung, blos im Allgemeinen angedeutet werden kann.

S. 15.

Bei genauer Aufftellung ber Schalen, und richtig eingetheilten Verhältniffen ber Bodenabfluß = Deffnungen ift es in Uebereinstimmung der Versucheresultate theoretifch erflarbar, bag felbit bas feinste Erzstäubchen, wenn es nur aus ber lettigen ober schlämmigen Mengung durch die Auflösung im Wasser ber Schalen vollig frei wurde, aus bem Grunde, weil es im Bergleich gegen ein gleiches Volumen Baffer, ober erdigen Wehls immer noch eigenthumlich schwerer bleibt, bei schwalllosem und ruhigem Ueberflie-Ben ber Schalen, folglich ungeftorter Wirfung ber bybroftatischen Rrafte nicht aufwarts fteigen tonne, fonbern nur bem Strome nach abwarts folgen muffe; bann bag bie von ber Abhafion ber Erbarten gebundenen milben Erzichliche bei langerem Aufenthalt in ber Fluffigfeit ber Schalen in ben folgenben Schalenreihen vollends aufgeweicht, und gur neuen Congentrirung gugeführt merben; baber ein richtig geordneter Schalenapparat burch ftete Auffangung bes Schlichverluftes, ben Erzabgang auf ben möglich tiefften Grad berabzusegen geeignet ift.

§. 1.6.

Das aus den Bobenöffnungen der untersten Schalen einer jeden Reihe herabströmende Schlichmehl, welches Abstufungen von der röschesten Sorte in der ersten Reihe, bis zur milbesten und feinsten der letten Reihe scharf abgesondert liefert, wird in untergesetzte Kästchen ähnliche, in einer etwas geneigten Lage gesteulte Lutten L. aufgefangen, welche am Boden der langen Seitensläche mit zwei Spaltenöffnungen, wo aus einer die Flüssigsteit wieder absließt, indes die andere Spalte geschlossen bleibt,

Digitized by Google

versehen find. Beiters ift noch bie Robre QR. ju bemerken, melde oberhalb quer über biefe Entten angebracht, und am Boben (nach ben fpezifischen Beispiel Fig. 1.) mit 6 Deffnungen, bie genau über bie Mitte einer jeden Lutte angebracht find, verseben ift, bann burch bie Ginfallrobre ER, mit ber Rlarwaffer - Rinne LR. in Berbindung fleht; wodurch ben Lutten bas Rlarwaffer augeleitet wird. Diefes augeleitete Rlarmaffer gemahrt ben Bortheil, bag bie aus ben Schalen einer jeden Reihe abstromende Mehltrübe biluirt, und burch biefe Berdunnung ber Trube bie Scheidung ber Grafchliche von bem erdigen Mehle gefordert werbe, und leichter von ftatten gebe. Diefe Diluirung ift befonders bei ben letteren Reihen wefentlich, weil biefe bie schlammigen Deble enthalten; baber auch biefe letteren Deffnungen ber Querrohre QR. verhaltnigmäßig größer, als jene ber erfteren Reihen ausfallen follen, damit jene mehr Rlarmaffer gur leichteren Abfcheidung ber Graschliche zugetheilt erhalten.

S. 17.

Die jeder Schalenreihe untergesetten Lutten L. bezweden bie besondere Wirkung, daß sowohl ber barin von ben Schalen einfallende Schlichmehlmaffer- als auch ber von der Querröhre QR. juströmende Rlarmaffer = Strahl vor dem Wiederabfließen in feiner Rraft ganglich abgestoßen wird. Je bober bie Bafferfaulen ber Schalenreiben, und ber Ginfallrohre ER, bei gleicher Bodenöffnung ausfallen, um fo größer ift bekanntlich ber einfallende Bafferbrud, um fo ftarter bie Rraft bes Muffallens, beren Wirfung burch Ginfepung einer metallenen ober fteinernen Bobenflache, welche einen größeren Wiberftand, als bas Solz entgegenbietet, noch mehr erhöht werden fann. Indem durch diefen Bobenbrud biefe auf ben barten Boben abstoffenden Bafferftrablen in ungahlige fleine Eropfchen mit jedem Augenblick gerfprist und gerschellt werden, die Dehltrübe fich aber in fo viele Strablen vertheilt, als Schalenreihen bestehen, und auch eben fo viele Rlarmafferftrahlen zugleich einfallen, wird hiedurch bas befouders wichtige, bisher noch unbefannte Refultat erreicht, daß bie 21dhafton, biefer erschwerenbeste Umstand, und wefentliches Sinderniß der Erzseparation fast ganz aufgehoben und vertilgt, namlich daß der Erzschlich durch diese gewaltsame Zerschellung der Schlichmehlwasser- und Klärwasser-Strahlen, welche beide Strahlen auf einen Punkt der Luttenbodenfläche ausfallen, und zusammenstoßen sollen, aus dem natürlichen Zusammenhang der erdigen Theile der Mehltrübe, mit einem bei größerer Ginfallhöhe ohne Vergleich höherem Effecte, als durch den Stoß des Stoßherdes entschüttert wird, und sich sodann ungehindert und frei lagern, und absehen kann.

S. 18.

Unterhalb biefer Lutten L. einer jeben Reihe werben 6 bis 8 Schuhe lange gewöhnliche Doppelrinnen O. M. U. nach Art ber Pochwertsmehlführungsgerinnen, fast wagrecht, mit geringer Reigung untergefest, ober jebe einzelne, ber Schalenbreite gleich weite Rinne wird burch eine in die Mitte nach ber Lange in ber Falz eingelegte, ben Seitenflachen gleich bobe Leifte als Scheibewand in zwei Abtheilungen , welche Doppelrinnen bilben, vorgerichtet, in welche eine, Die von ber Abhafion nunmehr enthobene Wehltrube einfließt, indeg bie andere Rinnen - Abtheilung leer Um Ende bes Abflufes biefer Rinnen O. M. U. werden eben fo, wie bei ben Pochmehlführungen, bie gewöhnlichen Borleghölzer nach und nach auf einander gelegt, bamit bas Debltrubmaffer in ber Rinne etwas in bie Sobe geschwällt merbe, und bie fogleiche Abfegung ber Erzichliche am Saupt ber Rinne, und Die Absonderung bes tauben Dehle ruhig und ungestört erfolgen fonne; bann ba bei ber Schalen - Manipulation die scharf abgefonderte Scheidung ber rofcheren von ber feinkornigen Mehlforten von einander vollständig erreicht wird, und folglich in jede Reihenrinne ein gang gleich absolut schweres Schlichmehl einfließt; fo tann fich ber, nach bem S. 16. von ber Abbafion entbundene Grafchlich unmittelbar gleich auf tem oberen erften Theil ber Rinne O. größtentheils abseten und fammeln, indeg die Rornchen ber erdigen Sangart mit bem fließenben Baffer meiftentheils in die unteren Rinnen M. und U. binabgeschwemmt, Die leichte-

Digitized by Google

ften tauben Mehle aber über die Vorleghölzer in die Abfinfrinne, welche in die wilde Fluth leitet, hinausgetrieben werden.

Bei voller Beschung der einen Rinnenabtheilung mit Schlichund Mehlansat wird sodann die offene Luttenspalte geschlossen, und die geschlossene wieder geöffnet, damit die Mehltrübe in die leer gebliebene Rinnenabtheilung einfließen könne, und sogestaltig der fortwährende Sang der Operation ohne Unterbrechung und Ausenthalt bewirkt.

6. 19.

Da ber Schalenapparat die Pochwerts-Mehlführungs-Serinne zur separaten Gewinnung der verschiedenen röschen und milden Mehlabstusungen, welche bei der gewöhnlichen SchlämmherdManipulation unumgängig ersordert werden, gar nicht benöthigt,
indem die hydrostatischen Kräfte der Bewegung die scharf abgesonderten Mehlsorten nach ihren verschiedenen absoluten Gewichten
richtiger und genauer für die Reihenrinnen verrichten: so kann bei Eindringung der nöthigen Fallhöhe die aus den Pochsähen ausgetragene Mehltrübe, nachdem sie durch ein unter der Gumpe GG,
und oberhalb der ersten Reihenschale a angebrachtes Sied SS.
vorher von den zufälligen fremdartigen Beimengungen und von
gröberen Sandsorn gereinigt wurden, sogleich unmittelbar in die
erste Schale a. der ersten Reihe A. mittelst der Rinne RR. geleitet werden.

Durch diesen, auf einsachen Weg in unmittelbare Verbindung gebrachten Zusammenhang der Pochmanipulation mit der Erzseparation werden sonach im Pochhause alle Mehlführungen, Schlammgräben und Sümpse, und daher alle Mehlausstechungsund Uebersührungsarbeiten, dann was das wichtigste ist, auch der sonst unvermeidliche Pochabgang an Erzschlichen, welcher gewöhnlich im Durchschmitte schon auf 15 bis 20 pr. Cont geschätzt wird, gänzlich beseitigt und behoben.

§. 20.

Da die Aufbereitungsfähigkeit bes Schalenapparats, b. i. die Aufnahme und zugleiche Separation einer bestimmten Quantität Mehltrübe, auf den möglich höchsten Grad erhöht werden

kann, indem nur Erweitungen, Erhöhung, und Vermehrung der Schalen und der Reihen, dann proportionirt vergrößerte Durchmesser der Schalenbodenöffnungen, nach der vermehrten Quantität des Mehltrübeinslußes abzuändern wären: so stellte sich die Mög-lichkeit dar, daß ein einziger Schalenapparat von verhältnismäßigen Dimenstonen alle Saswasser, welche von mehreren, in einem abhängigen Thale unter einander stuirten Pochwerkern, wie dieß z. B. zu Joachimsthal in Böhmen, zu Schemnis und Kremnis in Riederungarn, und in mehreren anderen bedeutenden Bergverten der Fall ist, zu dieser Separations-Maschine geleitet werten können, auf einmal zur Ausbereitung aufzunehmen, und ohne Nachtheil eines Erzabgangs zu Schlichen zu conzentriren fähig sep.

6. 21.

Da die Wesenheit des Schalenapparats in seiner vollen und geregelten Zusammensetzung keinen großen Längen- und Breitenraum, wohl aber zur vollfändigen Wirkung und Erhöhung des Effekts eine hinreichende Fallhöhe benöthigt: so könnte bei solchen Werkern, wo nur eine geringe Fallhöhe der Aufschlagwässer des Alpparats eingebracht wird, eine größere Pallhöhe des Mehltrübzuslußes aus den Pochsätzen durch die Vorrichtung erzielt werden, daß die Pochsatzschlen erhöht, und zu der nöthigen Söhe ausgestaucht würden; wobei entweder Storchräder eingesetz, dann die Pochwelle den Pochsätzen gleich hoch gestellt — oder aber die Wellenstaschen mit den Däumlingen der Pochstempel mittelst Hubhebeln in Verbindung gebracht würden.

§. 22.

In Ausführung bes vorigen S. 21. kann die unmittelbare Vereinigung ber Pochmanipulation mit dem Schalenapparate, selbst auch bei unterschlächtigen Pochrädern statt sinden, wenn die, in die erhöhten Pochsatsohlen einfließenden Satwässer mittelst eines durch das Pochrad in Bewegung gesetzten Pumpensatzgehoben werden.

Wo aber die unmittelbare Verbindung der Pochmanipulation mit diesem Separations-Apparate nicht eingerichtet werden will, wird bas zum continuellen Vetrieb desselben nothige Aufschlag- und Aldrwasser mittelst einer eben and durch das Pochrad in Bewegung gesetzte Pumpe aus der Fluth in einen Wasserkasten gehoben; aus welchem durch eine mit einem Sperrhahne versehene Dessnung, die Flüssigkeit als Ladenwasser, mittelst
der Ladenrinne LR in die Sumpe GG, in welche das Pochmehl
wie gewöhnlich eingetragen, dann als Alärwasser durch die Ginfakröhre ER in die Querröhre QR geleitet wird.

S. 23.

Bei dem Betrieb des Schalenapparats ist von dem Manipulations-Arbeiter Folgendes zu beobachten :

1. Wenn vorerft alle Schalen burch ihr richtiges Ueberflie-Ben ihren vollen Wafferstand anzeigen, barf bann erft, nicht aber früher, bas Pochmehl in bie Sumpe GG aufgeschüttet, ober bie Pochfagmehltrübe, nachdem folde vorher burch ein untergesetes Sieb SS. paffirt ift, in ben Apparat eingelaffen werben. fer volle Bafferstand aller Schalen muß ununterbrochen gleichförmig aufrecht erhalten werben; wobei besonders auf die oberften Schalen ber Reihen ju feben ift, weil, wenn biefe ihren vol-Ien Bafferstand haben, alle übrigen untergefesten Schalen bes gangen Apparats gemäß ber jugetheilten Grofe ber Bobenoffnungen ihr jugewiesenes Ueberfließen auch beobachten muffen. Wenn baber bie erfte Schale ber erften Reibe, auf welche bas vorzügliche Augenmert ju richten ift, nicht ben vollen Bafferbobenstand erhalt, ober aber gegentheils ein über bas gegebene Berhaltniß zu angehäuftes Ueberfliegen, welches fich burch beftiges Unfwallen erkenntlich macht, anzeigt; fo wird in ersterem Falle burch Aufbrehung, in bem anderen aber burch Bubrehung bes Sperrhahns des Wasserkastens bie nothige Quantitat ladenmaffer in fo lange zugetheilt, ober entzogen, und abgesperrt , bis aus den oberften Reihenschalen ein ruhiges Ueberfließen, welches bas Rennzeichen eines richtigen Verhaltnißes ift, erreicht wird; auch tann ein Schuber vor ber Deffnung ber Sumpe angebracht werben, welcher burche Aufziehen ober Rieberlaffen bie Gumpenöffnung nach Bedarf mehr ober weniger öffnet, ober verschließt, bis bas gleichförmige ruhige Ueberfließen ber oberften Reihenschalen erzielt ift.

- b. Die Leitung ber Sumpe beruht auf biefelben Grunbfate, wie bei ber Schlammherd - Manipulation; es ift baber bei Behandlung ber Pochmehlforten bas gehörige Berhaltniß ber Starte Des Border- und Sintermaffere au beobachten. Letteres bient gur Grweichung und mechanischen Auflösung ber Deble gu einer Erube, bas erftere aber jur Berdunnung berfelben, bamit feine Unbanfung und Verbidung bes Dehle entstehe, und fonach jebe Berfegung ber Bobenöffnungen ber Schalen vermieben werbe. Daber erfordern rofche Mehle eine andere Behandlung als milbe Gritere laft man ohne Rühren, blos wie fie vom Cabenwaffer fortgenommen werben, in ben Apparat einlaufen, weil sonft über bas Berhaltnif, als ber Apparat nach feiner gegebenen Conftrultion zur Aufnahme und Durchführung bedarf, rofches Dichl fortgeriffen murbe. Milbe Mehle muffen aber ftete auf bie gewöhnliche Art umgerührt und burchgestochen werben, um bie Grweichung zur Trube zu beforbern , und fonach zum beschleinigenben Gang ber Operation bingumirten; bagegen beburfen biefe letteren Meble ein ftarteres Vordermaffer, um eine lichtere Trube au ergielen. Rach ber bisher beobachteten Erfahrung ift bas mittlere Verhaltniß bei rofden Dichlen 3/3 Sinter- und 1/2 Borbermaffer : Bei lettigen Mehlen aber gleiche Theile Borber- und Sinterwaffer.
- o. Eine zufällige ober burch ein Versehen veranlaßte Verfestung ber Bobenöffnung einer Schale kann ber Arbeiter, ba er mit einem Blide die Uebersicht aller Schalen hat, leicht bemerken, indem an der verstopften Schale ein überhänftes Uebersliegen, in den dieser untergesetzen Schalen aber eine Leero entsteht. Dieser Störung wird durch Einsenkung eines graden Stabs in die Schalenbodenöffnungen der versetzen Reihe augenblicks abgeholfen.
- d. Das Sieb SS. unter ber Gumpe muß stets von Zeit zu Beit mit einem Weidenruthen Buschel von dem aufgefangenen grobkörnigen Sande, ober anderen zufällig beigemengten fremben Gegenständen, welche die Siebstäche bedecken, gereinigt werden;

baher ist ein Sieb von größerer Flache vorzuziehen, damit die Versehung besselben langere Zeit benöthige, und die Abkehrung zur Erleichterung bes Arbeiters nicht zu oft erfolgen musse. Die Holzeinfassung, des Siebs erhalt auf einer Seite eine aufwarts gerichtete schiefe Flache, damit der Auffat des Saudes und der andern gröberen Beimengungen leichter abgekehrt werden könne.

- e. Die in den Rinnen fließende Trübe muß wie bei den gewöhnlichen Herden einen gleichförmigen, mäßig langsamen Zug nehmen, nach welchem die Neigung der Rinnen zu bestimmen ist. Die horizontale Lage ist daher eben so nothwendig, damit nicht auf einer Seite das niederlagernde Mehl einen höhern Ansat bilde. Bei Wahrnehmung eines ungleichförmigen Zuges der Trübe und einer Anhäufung des Mehlansates auf einer Seite muß sogleich mit einer aufwärts streichenden Rüste die Unebenheit wieder ausgeglichen werden.
- f. Sobald eine Rinnen-Abtheilung mit Wehlansatz gefüllt ist, wird die Rästchenspalte, die mit dieser Rinnen-Abtheilung in Zusammenhang gestanden ist, sogleich geschlossen, und gleichzeitig die andere Spalte geöffnet; damit durch diese das Wehlwasser in ununterbrochenen Sang der Manipulation auf die leere Rinnen = Abtheilung strömen könne. Das nämliche gilt von allen übrigen Rinnen-Abtheilungen.
 - g. Rach; abgenommenen Vorleghölzern, und abgezogenen Wasser wird sodann die Abstechung bes in den Rinnen angeseten Wehls mit der Schaufel, wie gewöhnlich bei dem Serd vorgenommen, und es werden sodann nachfolgende 8 Wehlforten-Abstheilungen gemacht:

Da aus ber ersten Schalen - Reihe alles in ber Wehltrübe enthaltene schwerste, roscheste und grobe Korn herabsließt: so mussen auch die Wehlsorten der ersten Reihenrinne besonders aus-gehalten werden, welche in 4 Abtheilungen zu flurzen find, n. 3.

- N. 1. Das Wehl der ersten Salfte der ersteu Reihen-Ober-rinne: OR.
 - N. 2. Das Mehl ber zweiten Salfte berfelben Rinne.
 - N. 3. Das Mehl ber erften Reihen-Wittelrinne MR.
 - N. 4. Das Mehl ber erften Reihen-Unterrinne UR.

Die ausgestochenen Mehlsorten ber übrigen Reihen-Minnen können, ba sie aus milberen Gattungen bestehen, wieder für sich allein auf dieselbe Weise in 4 abgesonderte Hauswerke zusammengestürzt werden, u. z.

als N. 5. Das Mehl ber ersten Salfte aller übrigen Reis ben-Oberrinnen OR.

N. 6. Das Dehl ber anbern Balfte berfelben.

N. 7. Das Mehl ber übrigen Reihen-Mittelrinnen MR.

N. 8. Das Mehl der übrigen Reihen-Unterrinnen UR.

h. Da sich der größte in dem Mehl enthaltene Antheil Erzschliches in den oberen Räumen der Rinnenstächen niedersetzen muß; so werden N. 1. und 5. die reichsten Wehlsorten, die folgenden unteren Rummern aber verhältnismäßig immer armer ausfallen.

Diejenigen Rummern, welche ben schmelzwürdigen Salt nicht erreichen, muffen für sich besonders bei hinreichend gesammelter Quantität auf ben Apparat wiederholt werden.

Bei ber wieberholten Aufbereitung ber Rummern werden in ben Reihen-Rinnen keine Vorleghölzer mehr aufgelegt. Bei Behandlung grobkörniger Wehle wird ben Reihen = Rinnen eine angemeffene größere Reigung bestimmt.

Wenn N. 1. einen höheren halt bedürfen wurde, so wird bei dieser Wiederholung die obere halfte der ersten Reihenrinne OR. den Graschlich enthalten. Die andere halfte von OR. wird dann zu den haufen N. 1. wieder zurückgestürzt. Das Mehl der Ainne MR. wird der Abtheilung N. 2, und UR. der N. 3. zugewiesen.

Nachdem sogestaltig der Erzschlich von N. 1. erhalten wurde, kömmt die Ordnung der Ausbereitung an N. 2. Bei dieser enthält der Obertheil der ersten Reihenrinne OR. den Erzschlich; der Untertheil von OR. wird dem Hausen N. 3, dann das Rinnenmehl von MR., und der Oberplan von UR. dem Hausen N. 4. zugetheilt. Der Unterplan von UR. fällt gewöhnlich ganz arm aus, und wird in die wilde Fluth gestürzt.

Die Aufbereitung bes Saufens N. 8. gibt am Saupte (oberen Ende) ber Rinne OR. ben Erzichlich; ber übrige Man von

OR. wird bem Saufwert N. 3. wieder zugestärzt. Der Plan von MR., und der Obertheil von UR. kömmt dem Saufe N. 4. zu- antheilen.

Die Aufbereitung bes Saufens N. 4. erzeugt wieder in bem Saupt ber Rinne OR. den Grzschlich; der übrige Plan von OR, und der Obertheil des Plans MR. wird dem Saufwerk N. 4. zurudgegeben. Der untere Plan MR, und der Plan UR. aber als weiter unbereitungswürdig abgeworfen.

i. Die aus der wiederholten Ausbereitung der röschen Mehlforten der ersten Reihenrinnen in die zweite und folgenden Schalenreihen übergangenen minder röschen und milden Mehle werden sodann den gleichartigen milden Hauswerken von N. 5. bis
N. 8. zugestürzt, wie zu Ende des Abschnitts lit. g. angeführt
worden ist.

k. Bei Aufbereitung biefer milben Mehlsorten N. 5. 6. 7. und 8. gilt hinsichtlich ber Ordnung der Vornahme der Rummern, und der Eintheilung in 4 besondere Hauswerke, dann der Erzschlichzewinnung dasselbe Bewandtniß, wie solches in dem Abschnitt lit. h. für die ersten Reihenrinnen bereits zur Beobachtung aufgestellt worden ist; wobei N. 5. gleich der correspondirenden N. 1; dann N. 6. gleich der N. 2. u. s. w. behandelt wird.

§. 24.

Gine Vergleichung ber Wirkungen ber Manipulation auf ben gewöhnlichen herben — mit jenen auf dem Apparat in den verschiedenen Perioden ber Operation wird das Vortheilhafte des Letteren im näheren Lichte darstellen:

a. Die erfte Periode: Die Aufweichung, ober mechanische Auflösung ber Pochmehle in der Gumpe zu einer Mehltrübe.

Bei den Herden erfordern die verschiedenen Mehlsorten, sowohl rösche als milde, immer nur ein geringes und mäßiges Ladenwasser; denn bei unmäßigen Aufguß desselben, muß bei den Herden eine größere Wenge Mehles in der Gumpe aufgeweicht, und in den Herd herabgerissen werden, durch welche Ueberhäufung die Erzseparation auf dem Herd erschwert, oder gar verhindert wird, oder wenigstens ein größerer Erzschlich-

verluft ftatt finden muß, als dieser schon bei dem richtig gegebenen Verhältniß Ladenwassers unvermeidlich ist; wie dies zin den folgenden Perioden näher erörtert wird. Gine geringe Menge Ladenwasser wirkt aber immerhin zum Nachtheil der Geschwindigkeit der Operation, und somit zur Verlängerung des Zeitauswandes, und daher Vermehrung der Unkosten.

Bei dem Apparate kann aber das Ladenwasser auf alle sowohl röschen als milden Pochmehlsorten nach Belieben vermehrt,
und sonach die Geschwindigkeit der Ausbereitung auf das möglich höchste verstärkt werden, ohne daß hiedurch ein Erzabgang
zu besorgen wäre, oder die reine Ausbringung der Erzschliche
gehindert würde; weil die Absusöffnungen der untersten Reibenschalen in der verhältnismäßigen Größe des Ladenwassereinflußes vorgerichtet, und auch mehrere Schalenreihen aufgestellt
werden können, wodurch sich das herabströmende Schlichmehlwasser in mehrere Strahlen gleichsörmig ohne Ueberladung zertheilen kann. Daher wird der Apparat wegen seiner Aufnahme
einer möglich größen Ladenwassermenge fähig, eine in dem Verhältniß größere Ausbereitungsgeschwindigkeit zu erreichen.

Der zu Gule aufgestellte Schalenapparat wirkte in feiner Aufbereitungsgeschwindigkeit gegen ben Stoßherd, wie 5. zu 1., und konnte bei einem zugeleiteten größeren Labenwasser wie 10. zu 1. verstärkt werden.

b. Die zweite Periode bei der Operation des Apparats ist die Separation in den Schalen selbst, wie sie oben beschrieben wurde, indem das Pochmehl in einzelne, scharf abgesonderte Absulungen von der gröbsten Rösche, die herab zur mildesten Feine abgeschieden wird. Durch diese Zersetzung des Pochmehls in den Schalen in die verschiedenen röschen und milden Sorten, wird die Adhässon, mit welcher die Erzschliche an den erdigen Wehl gebunden sind, bedeutend geschwächt, und zum Theil beshoben, dann zur gänzlichen Aushebung und Zerstörung, welche erst in der nachsolgenden dritten Periode erfolgt, vorbereitet.

Diese zweite Periode des Apparats wird bei der Herdmanipulation blos in der weitschichtigen Pochgerinn-Wehlsührung im Pochhause, aber sehr unvollständig bewirkt, wo die röschen Wehle in den ersteren mit großen Falle angelegten, und die mitten Mehle in den folgenden Gerinnen sich ansessen, und jede Sattung für sich besonders der Herdmanipulation unterworfen wird. Daß diese Absonderung in den Pochgerinnen unvollständig erfolgt; hat der zu Gule aufgestellte Schalenapparat von 8 Schalenreihen erwiesen, indem jede einzelne in den Pochrinnen abgesetze Mehlgattung, von dem Wellplachgerinne anzusangen, die herab zu den Sumpfgerinnen für sich allein auf den Apparat behandelt, in jeder der 8 Reihenrinnen, Mehle von abstusender Feine lieserte. Diese unvollständig erwiesene Absonderung in den Pochgerinnen, trägt ebenfalls zu den großen Schlämmabgang der Herdmanipulation wesentlich bei.

Der Apparat benöthigt aber gar nicht bie Absonderung ber Pochmehle in den Pochwerks-Wehlführungen nach den Sorten der Rösche und Feine, wie die Schlämmherde, weil derselbe diese Sortirung selbst vollständig und regelmäßig verrichtet; daher er auch die aus den Pochsäpen ausstießende Mehltrübe sogleich unmittelbar aufzunehmen und aufzubereiten fähig ist; wodurch somit der wesentliche Vortheil erreicht wird, daß der ganze Pochabgang vermieden, und die weitschichtige Arbeit der Wehlführungsausstechung behoben werden kann.

c. Die dritte Periode bei der Operation des Apparats, welche bei den Herben gänzlich ermangelt, ist der Auffall des Mehltrübestrahls aus den Absubssiffnungen der untersten Schalen einer jeden Reihe, dann unter Einem zugleich der Auffall des Klärwasserstrahls auf das untergesette Kästchen oder Lutte L., welche Auffälle in dem Verhältnis der größeren Sohe der heraddrückenden Wassersaulen mit verstärkter Kraft erfolgen; welche durch den Widerstand, den der harte Boden des Kästchens L. den aussichenden Wehltrübe- und Klärwasserstrahlen entgegen drück, wieder ganz entschwächt und ausgehoben wird; welche Gegenwirtung durch eine metallene oder steinerne Unterlage, statt dem hölzernen Boden, sich noch erhöht. Durch diese mittelst des Aussalls bewirkte plösliche Entkräftung der Mehltrübeund Klärwasserstrahlen wird, (da diese ununterbrochen, mit sedem Gesundenschlag in kleinen Parthien ersolgt, weil die von der

Sumpe in ben Apparat einstießenbe Wehlträbe in so viele Partien sich zertheilt, als Schalenreihen vorgerichtet sind,) jeder einzelne aussidigenbe Strahlenschnitt in unzählige, unendlich kleine Tröpschen zerrieben, zerschellt und zersprift; wodurch somit die natürliche Abhässon vollständig behoben und ausgelöst, und alle, selbst die allermildesten Erzschliche aus der adhärirenden Verbindung der erdigen Mehltörnchen entbunden, und in freien, obgleich noch mit dem erdigen Mehl mechanisch gemenzten Zustand hergestellt werden.

Diese Berschellung ber beiben genannten Bafferftrablen in jeber einzelnen Reihenlutte L., muß baher auch eine weit vollftandigere Birfung hervorbringen, ale bie Erfchutterung auf bem Stoffberd; benn die Abhafionsfraft, welche bie Grafchliche mit ben erdigen Bestandtheilen in ben Pochmehlen innig jusammenbalt, und baber auf die Separation fo fehr hindernd und nachtheilig einwirft, tann burch bie Grichutterung bes Stogherbs nur jum Theil aufgehoben werben, weil jede über ben Serd berabmallende Mehltrübwelle auf beffen Dbertheil nnr einen Stof ober bei fchnellerem Sang bes Stofferbe nur wenige Stoffe erbalt, und wieber von ber nachfolgenden Welle verdrängt wird, Es ift einleichtenb, bag ein Stoß, und felbit einige Stofe auf Die Entschütterung ber Gerzschliche nur eine geringe Wirfung ausüben fonnen. Der Sichertrog im Rleinen bemahrt bieß; bent wie lange Beit, und wie viele richtige Stoffe, von einem geubten Manipulanten geleitet, find nicht erforderlich nur eine geringe Partie von wenigen Pfunden zu reinen Schlich auszugieben ? und ohngeachtet biefer vielen Stoße ift boch in bem Deble auf bem Scheibtrog noch ein beträchtlicher Schlichhalt gebunben , welcher nicht ganglich ausgeschieden werben fann.

Diese Abhäsionstraft wird eben so wenig auch bei gebiegen Soldhältigen Pochmehlen durch die, in einigen Soldbergwerten in neuerer Zeit eingeführte Anquickungsvorrichtung in den oberen Theil der Wehlführung, wornach die Mehltrübe durch mittelst Stößeln in Bewegung gesetztes Quecksilber passiren muß, aufgehoben; benn das Quecksilber nimmt nur die gröberen Soldstruchen, welche durch die Zerstampfung im Pochsat von der

Abhasson entbunden wurden, und welche ohnehin in ber Wellplod)rinne hatten erhalten werden muffen, in ber Berbindung auf; bie milben und feinen Goldtornden und Staubchen aber. werden in ber innigen Verbindung ber erdigen Mehle aus biefer Anquidungevorrichtung burch bie nachfolgende Mehltrubmoge verbrangt, und fegen fich fodann in ber Mehlführung nieber, wie Die Goldsicherungen ber Gerinnmehle, und felbft ber Echlammgerinne und Sumpfe erweifen; wornad, fid, eine folde Unquidungeart, nach meiner Meinung, ohne Zwed, und als völlig nuslos, mit unnöthiger Verschwendung ber bewegenden Rraft ber Podymafdine, bann ber Borrichtungs- und Unterhaltungstoften fich darftellt. Die Unmöglichfeit einer Anquidung ber fammtlichen, in bem Pochmehl enthaltenen Golbstäubchen bei biefer Vorrichtung, läßt fich burch die Vergleichung berfelben mit ber Anguidung einer fleinen Partie von einigen Pfunden, mittelft bes Sichertrogs ausgezogenen reinen Goldschichs am beften beurtheilen. hier muß biefe geringe Quantitat in die Enge gebrachten metallifden Golbichliche burch eine halbe Stunde lang und barüber mittelft eines Stoffels ununterbrochen burchgerieben werben, um alles metallische Gold in die Berbindung bes Quede filbere ju einen Amalgam ju bringen ; bort fann aber eine 200ge Mehltrübe, worinn das Gold weitläufig enthalten ift, blos einige Sekunden lang in ber Berührung des Quedfilbers gebracht und erhalten werben; indem felbe wieder von ber nachfolgenden Mehltrubwoge verbrangt wird. In Diefer fo unbedeutenden Beitfurze lagt fich daher weber eine Entbindung ber Abhafion , um fo weniger eine vollständige, innige Berührung aller Goldftaubchen mit bem Quedfilber gebenfen.

d. Die vierte Periode bei der Operation des Apparats ift die Ablagerung der von der Adhäsion enthobenen Mehle in die Flächenräume der untergesetzten Reihen-Rinnen. Da in der ersten Reihe das röscheste Mehl und in den folgenden Schalenreihen abstufend mildere Mehlsorten abstießen, von einer seden Schalenreihen abstufend mildere Mehlsorten abstießen, von einer seden Schalenreiche aber ein Mehl, dessen Korn von ganz gleichen absoluten Gewicht ift, erhalten wird: so muß der nicht mehr von der Adhässon gebundene, in freien Stand gesetze Erzschlich sich sogleich

in die oberen Flächenraume ber Reihenrinnen wiedersehen, indes das taube erdige Mehl in die unteren Räume der Rinnen mit der Flüssigkeit hinabgetrieben, und sonach die eigentliche Erzseparation bewirkt wird.

Diese vierte Periode bes Apparats ist erst bie zweite ber Berdmanipulation. Die in den Pochgerinnen enthalteneu Pochmehlgattungen werden bier nach ihren ausgehaltenen verschiedenen Rofchen und Reinen einzeln feparat auf bem Berb behandelt. Diefe fliegen in unvollständig abgefonderten Bustand, wie ud b. bewiesen wurde, unmittelbar von der Sumpe als Wehltrube aufgelöft, in bem von ber natürlichen Abhafion gebundenen Buffand fogleich auf ben Berd. Diese Abhafionstraft, mit welcher bie ergigen mit ben erbigen Bestandtheilen ber Gangart in ihrem compatten Buftand als festes Gestein gebunden waren, und welche Rraft felbft auch in ihrer, burch bie Berftampfung aufgeloften verkleinerten Umwandlung noch einen besonderen Grad ihrer Wirfung, um fo mehr, wenn bie Pochzeuge thonerdige Bestandtheile enthalten, außert, ift bas hauptfachliche wefentliche Sinbernig, bag auf ben Schlämmherben feine vollständige Schlichscheibung ohne bedeutenden Abgang erreicht werben fann. Aus biefem allen läßt fich ber, in ben Refultaten ber Schlamm-Manipulation fich erweisende große Schlammverluft an Grafchlich, und bie oftere Bieberholung ber Schlammabfalle bis gur reinen Grafchlichgewinnung füglich erflaren.

S. 25.

Da der volle Effett eines Schalenapparats, nebst der Beobachtung der aufgeführten Säpe und Verfahrungsarten, und der
richtigen geregelten Aussiellung besonders noch in der geordneten Verhältniß - Eintheilung der Durchmesser der Bodenabstußöffnungen der Schalen beruht; die Verhältuisse dieser Deffnungen aber
nach der Quantität des Ladenwassers, dann nach der Veschaffens
heit der örtlichen Pochmehle auf mannichsaltige Weise gesetz und
varirt werden können: so sind hier im Anhange zur näheren Versinnlichung noch einige spezisische Beispiele aufgeführt. Die Verhältniszahlen können Linien gelten.

I. spezifisches Beispiel,

ber Verhältnistzahlen ber Bobenöffnungen eines Schalenapparats von sechs wirkenden, und einer Abstußreihe, zusammen 7 Reisben; jebe Reihe zu 7 Schalen, in allen 49 Schalen.

,	I.	II.	IIL.	IV.	v.	VI.	VII. Reihe
1te Schale .	10.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0
2te ,,	8.0	5.0	4.0	3.5	2.5	1.8	1.8
3te ,,	6.0	4.2	3.5	3.0	2.1	1.6	1,6
4te ,,	5.0	3.6	3.0	2.5	1.9	1.4	1.4
5te ,,	4.0	3.0	2.5	2.0	1.6	1.2	1.2
6te ,,	3.0	2.4	2.0	1.6	1.3	1.0	1.0
7te ,,	2.0	1.8	1.2	1.2	1.0	0.8	0.8

II. Beispiel.

ber Verhältniszahlen ber Bobenöffnungen eines Schalenapparats von gleicher Zusammensetzung, wie das Ite.

	I.	II.	ш.	IV.	. V.	VI.	VII. Reihe
1te Schale .	25.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.6	1.6
2te ,,	17.0	4.5	3.6	2.7	1.8	1.5	1.5
3te ,,	12.0	4.0	3.2	2.4	1.6	1.4	1.4
4te ,,	8.0	3.5	2.8	2.1	1.5	1.3	1.3
5te ,,	5.0	3.0	2.4	1.9	1.4	1.2	1.2
6te ,,	3.5	2.4	2.0	1.7	1.3	1.1	1.1
7te ,,	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0

III. Beispiel

ber Verhältnistahlen ber Bobenöffnungen eines Schalenapparats von 7 Reihen mit 8 Schalen.

	I.	II.	III.	IV.	v.	VI.	VII. Reihe
1te Schale .	36.0	5,0	4.0	3.0	2.0	1.8	1.8
2te ,,	31.0	4.6	3.7	2.8	1.9	1.7	1.7
3te "	26.0	4.2	3.4	2.6	1.8	1.6	1.6
4te ,,	21.0	3.8	3.1	2.4	1.7	1.5	1.5
5te ,,	16.0	3.4	2.8	2.2	1.6	1.4	1.4
6te ,,	11.0	3.0	2.5	2.0	1.5	1.3	1.3
7te ,,	7.0	2.6	2,2	1.8	1.4	1.2	1.2
Ste ,,	4.0	2.2	1.9	1.6	1.3	1.1	1.1
9te "	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0

IV. Beispiel

ber Verhaltniszahlen ber Bodenöffnungen eines Schalenapparats von 7 Reihen mit 9 Schalen.

	ı.	II.	m.	IV.	v.	VI.	VII. Reihe
Ite Schale .	2.00	5.0	1.0	3.0	2.0	1.7	1.7
2te ,,	16.0	4.5	3.5	2.7	1.8	1.6	1.6
3te ,,	13.0	4.0	3.0	2.4	1.7	1.5	1.5
4te ,,	10.0	3.5	2.6	2.2	1.6	1.4	1.4
5te ,,	7.0	3.0	2.3	2.0	1.5	1.3	1.3
6te ,,	5.0	2.6	2.0	1.8	1.4	1.2	1.2
7te ,,	3.5	2.2	1.8	1.6	1.3	1.1	1.1
Ste ,,	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0

V. Beispiel ber Verhältniszahlen ber Bobenöffnungen eines Schalenapparats von 7 Reiben mit 10 Schalen.

			1.	II.	111	IV.	v.	VI.	VII-Reihe
1te	Shal	e	80.0	6.0	5.0	4.0	3.0,	2.0	2.0
2te	,,	• •	60.0	5.5	4.5	3.5	2.5	1.9	1.9
3te	,,		48.0	5.0	4.0	3.0	2.2	1.8	1.8
4te	71		38.0	4.6	3.6	2.8	2.0	1.7	1.7
5te	"		30.0	4.2	3.2	2.6	1.9	1.6	1.6
6te	**		23.0	3.9	2.9	2.4	1.8 .	1.5	1.5
7te	,,	٠.	17.0	3.6	2.6	2.2	1.7	1.4	1.4
Ste	,,	٠.	12.0	3.3	2.4	2.0	1.6	1.3	1.3
9te	,,		8.0	3.0	2.2	1.8	1.5	1.2	1.2
10te	,,		4.0	2.7	2.0	1.7	1.4	1.1	1.1

Der Cylinderapparat.

\$. 26.

Das hydrostatische Gesetz des Drucks zu einen gleichen Wasserhöhenstand in einer zweischenkligen Röhre gründet das Princip einer zweiten Methode zur Separation der Erze. Bu dieser Ausführung denke man sich vorerst eine senkrecht stehende Röhre, oder einen hohlen Cylinder mit einer kleinen Bodenöffnung, und mehreren vertikal unter einander abstehenden kleinen Seitenöffnungen versehen, in welche letztere unter aufwärts gerichteten Winkeln Schenkelröhren eingesetzt sind. Bei Füllung dieser Röhre mit Wasser wird vermög diesem hydrostatischen Sat die Flüssigkeit durch Die Seitenöffnungen in die Schenkeln fo hoch aufwärts getrieben, als der Wafferhöhenstand in der fenkrechten Röhre beträgt.

S. 27.

In Anwendung dieses hydrostatischen Lehrsages der zweisschenklichen Röhre zur Erwirkung der Concentrirung der Pochmehle zu Schlichen, ersolgt bei einem continuellen gleichen Mehltrübzusstunge, welcher den vollen Wasserstand des senkrechten hohlen Cylinders aufrecht erhält, die mechanische Zersetung ihrer ungleichsartigen Bestandtheile nach ihren verschiedenen Sewichten. Die schwersten Theile, welche aus den Erzschlichen, dann dem groben Korn der Mehltrübe bestehen, senken sich nach dem Sesez der Schwere mit größerer Seschwindigkeit abwärts, und werden mit dem absließenden Wasser durch die Bodenössnung herabgezogen; indeß in gleichem Zeitraume die leichten, und minder rösch, mild aufgeschlossenne erdigen Wehlarten mit dem noch eingehüllten seinen Schlichen sich höher in der Cylindersäule schwebend erhalten, und durch die Seitenössnungen in die hohlen Cylinderschenkel aufwärts getrieben werden.

§. 28.

Aus der obersten Seitenöffnung des Cylinders sließen nach natürlicher hydrostatischer Folgerung die allerleichtesten Theile der Wehltrübe, der am feinsten aufgeschlossene lettige Schlamm, und so abstufend in den unteren nachfolgenden Seitenöffnungen immer gröbere und röschere Theile mit dem Wasser in die hohlen Cylinderstell über. Das Abstießende aus der Bodenöffnung des Cylinders enthält daher nur das gröbste und röscheste Korn des Pochmehls mit dem schwersten Erzschlich.

§. 29.

Die aus ben Seitenöffnungen des sentrechten Cylinders in die Cylinderschenkel aufwärts getriebenen Mehltrübetheile werden in einem zweiten gleichfalls sentrecht stehenden hohlen Cylinder, welcher gleichgestaltig, wie der erste Cylinder, mit einer Boden- und mehreren Seitenöffnungen, dann Cylinderschenkeln versehen, und

Digitized by Google

durch die Cylinderschenkel des ersten Cylinders mit selben in Zusammenhang gebracht wird, zur weitern Concentrirung der überstossenen Erzschliche, die in der lettigen Wengung eingehüllt, sich im ersten Cylinder nicht rein abschneiden konnten, aufgefangen.

§. 30.

In biesem zweiten Cylinder erfolgt nach dem Sesetse der Schwere eine gleiche Wirfung, wie in dem ersten. Die aus demselben durch die Seitenöffnungen und Cylinderschenkeln übergeführten Theile der Mehltrübe werden nach ihren verschiedenen eigenthümlichen Sewichten wieder im Wasser zersetzt. Die schwersten Schliche mit dem röscheren Mehle folgen eben so dem senkrechten Zuge gegen die Bodenöffnung, indes sich wieder die leichteren Bestandtheile durch die Seitenöffnungen in die Cylinderschenkeln absondern. Das aus der Bodenöffnung dieses zweiten Cylinderscherabströmende Mehl enthält sonach den aus den Seitenöffnungen des ersten Cylinders überslossenen schwersten Erzschlich mit dem dichteren erdigen Mehlkorn. Dieses Schlichmehl fällt um viel minder rösch, als vom ersten Cylinder aus.

S. 31.

Mit dem zweiten Cylinder wird durch dessen Schenkeln ein britter, eben so mit Boden- und Seitenössnungen versehener Cylinder auf voriger gleicher Weise in Verbindung gestellt. Sogestaltig kann an den dritten ein vierter Cylinder, und es können sonach so viele Cylinder einzeln an einander mittelst der Cylinderschenkeln angereihet werden, als man es nach der Veschaffenbeit der in die Enge zu bringenden Pochmehle nöthig erachtet, und es der Raum gestattet.

§. 32.

Die aus bem zweiten und ben britten Cylinder burch bie Seitenöffnungen überftrömenden Theile der Mehltrübe scheiden hier von den leichten und milben, wieder die im Wasser frei gewordenen Schliche, und schwereren Mehle durch die Bodenöffnung ab, welche Schlichmehle wieder merkbar minder rösch, als vom zweiten

Splinder sich darstellen. Auf gleiche Weise fallen die aus den Bobenöffnungen der nachfolgenden übrigen Cylinder herabströmenden Wehle in gleich abnehmender Progression abstufend milder und feiner mit geringerem Erzhalte aus, bis endlich die letten Cylinder
ben mildesten und feinsten Schlamm liefern.

§. 33.

Der in ber I. Tasel Fig. 2. als ein spezisisches Beispiel vorgestellte Cylinderapparat besteht aus 5 operirenden (wirkenden) Cylindern von 77 Dezimal-Zollen Söhe, und 13 Dez.-Zollen Durchmesser, A, B, C, D, E, und einen Austrag-Cylinder F. Diese Cylinder sind durch Cylinderschenkel oder Urme, die von den 5 Seitendssnungen ausgehend, unter einen Winkel von 45 (bis 75) Graden auswärts erhoben aufgestellt werden, unter sich in Verbindung gebracht. Die innere Lichte der Cylinderarme beträgt hier den vierten Theil der Cylinder-Durchmesser.

Der ganze Cylinderapparat stellt daher, wie die Ansicht ber Fig. 2. versinnlicht, mehrere Reihen neben-und unter einander in Verbindung gebrachter Cylinderstücke vor, die mit ihren, aufwärts unter Winkeln von 45 (bis 75) Graden aufgestellten Schenkeln (Cylinderarmen) eine complizirte Zusammensetzung mehrerer unter sich in Zusammenhang stehenden zweischenklichen Röhren von vollem Wasserstande bilden, in welchen nach den hydrostatischen Siese S. 26 der Druck auf die Seiten- und Vodenöffnungen ausgeübt, und nach S. 27 die Separation der Erzschliche bewirft wird.

§. 34.

Die aus der Ginfalllutte R R in den ersten Cylinder A bei a herabsließende Mehltrübe sest in vollem Wasserstande des Upparats bei b den Schlamm, und die am feinsten aufgeschlossenen milbesten und leichtesten Bestandtheile ab, die in den Cylinderarm. do in den II. Cylinder B getrieben werden. Die Mehltrübe, ihren Zug im I. Cylinder herab gegen die Vodenöffnung versolgend, gelangt bei der Deffnung d schon etwas concentrirter an, wo sich wieder die leichtesten Theile, welche aber aus minderer Feine, als bei b. bestehen, gemäß des Drucks der Wassersaule ad durch

den Cylinderarm de in ben Cylinder B absondern. Gin der Rösche näherndes Korn steigt als leichtester Bestandtheil der schon mehr canzentrirten Mehltrübe wieder bei f in den Arm fg auf; und schon scheiden sich bei h in den Arm di mittelrösche Mehle ab; daher aus der Bodenöffnung k ein von aller lettiger und leichterdiger Beimengung gereinigtes Schlichmehl absließt, welches aus dem größten Theil der in der Trübe enthaltenen Grzschliche, und dem schwersten oder größten Korn der erdigen Gangart besteht.

Die aus dem Cylinder A in den Cylinder B bei e und e aufgestiegenen Bestandtheile der Mehltrübe scheiden hier wieder ihre leichtesten in den Arm 1 m; so wie die bei g übergangenen leichtesten Theile durch den Arm no in den Cylinder C übergehen; u. s. w. und es treten bei den Cylindern B und C dann den
nachfolgenden Cylindern die bereits in den §. 30 und 32 aufgeführten Umstände und Wirkungen ein.

S. 35.

Es ist nun in Betrachtung zu ziehen, wie die Seiten- und Bodenöffnungen der Cylinder gegen einander und unter sich im richtigen Verhältnisse stehen, damit der ununterbrochene gleichförmige Gang der Operation aufrecht erhalten, und einerseits die Lufbereitungsfähigkeit nicht störend gehemmt werde, andererseits aber auch das Volumen der ausströmenden Flüssigkeit nicht außer dem, der Beschaffenheit der Pochmehle angemessenen Verhältnisse zum Nachtheil der Schlichausbringung erfolge; welches in Folgenden erörtert wird.

a. Da gemäß S. 27. die leichtesten Theile der Wehltrübe auf den oberen Niveaux der Cylinderfäule schwebend erhalten werden, somit im Sange der Operation des Apparats eine kleinere Geschwindigkeit nach abwärts ausüben, als die schweren Bestandtheile der Trübe: so ist es der Veschaffenheit lettiger, oder mit sehr leichten Erdarten gemengter Pochmehle angemessen, das die oberen Seitenöffnungen aller Cylinder des Apparats ein grösseres Volumen aussließen, als die tiefer gestellten, und daher ein abnehmendes Verhältniß in den nachsolgenden unteren eintrete.

b. Vei Behandlung von thonerdiger Veimengung freier Pochsmehle, wie z. B. quarziger Pochzeuge, soll in den Seitenöffnun-

gen aller Cylinder bes Apparats entweder ein nur gering abnehmendes Verhältnis bes Drucks von oben nach unten beobachtet werden; ober es sind alle Deffnungen eines Cylinders von gleichem Drucke zu berechnen.

- o. Je größer das Verhältnis des Wassersaulendruck der Seitenöffnungen gegen den Wassersaulendruck des Bodenabstußes vorwaltet, um so schwerer und conzentrirter fällt zwar das aus der Bodenöffnung sließende Pochmehl aus, aber auch um so größer ist der Erzschlichübergang in die nachfolgenden Cylinder. Gegentheils hat ein minderes Verhältnis des Drucks der Seitenössenungen gegen den Bodenabsluß wohl einen geringeren Erzschlichübersluß, aber auch eine weniger vollständige Conzentrirung zur Folge. Der hier aufgestellte erstere Fall wäre wohl dem letzteren bei einem Cylinderapparate aus dem Grunde vorzuziehen, weil man im ersteren ein mehr conzentrirtes Schlichmehl erhält, und der Erzschlichabgang des ersten Cylinders nicht verloren ist, sonzen in den nachfolgenden Cylindern wieder aufgesangen und gewonnen wird; indes sind aber die Ertremen allzuhoher Verhältnisse, wenn es nicht die Umstände gebieten, zu vermeiden.
- d. Je größer das aufwärts zunehmende Verhältniß des Drucks der höheren Seitenöffnungen der Cylinder statt sindet, je mehrere Seitenöffnungen augebracht werden können, je mehrere Cylinder an einander angereiht und je höher die Cylinder eingerichtet werden, dann je größer die Vodenabstußöffnungen ausfallen, um so größer wird die Aufbereitungsfähigkeit eines Cylinderapparats.

§. 36.

Bur näheren Versinnlichung, und praktischen Anwendung ber vorangeführten Sätze, werden einige Beispiele eines Cylinderapparats in den Verhältniszahlen der Durchmesser ber Seiten- und Bodenöffnungen in mehr und geringer nach unten abnehmender Proportion, in größerer und kleinerer Aufbereitungsfähigkeit, oder für mehr und minder lettige, oder thenerdige Poch
mehle aufgestellt. Der Apparat wird hier nach den spezisischen
Beispiel der I. Tafel Fig. 2 aus 6 Cylindern bestehend (u. z.
aus 5 operirenden und einen Austrageylinder); seder Cylinder

mit 5 mar: fich pleich weit ben einneher ablichenben Seitenössmugen, mit auer Bedauschlinfoljung abs Anhalstrunft ber spegesichen Seispere angemennen.

Die Berhammunbier Lienen Dezimalimien gelten.

L. specifiches Beispiel.

!		1	1	II.	17.	۲.	VI. Splinder
12 E	,	5 ë	₽ (i	Ð.	30	10	
3 2	•	.	35	1 30	10	5	_
3=	- }	37	1 20	Sě	5	4	_
12	-	3.	13	, 5	4	3	
्रे क	- İ	15	. 3	3	. 2 .	2	! _ '
Submi	<u> </u>	ż	į Ž	: 2	. 5	2	_

IL Beispiel

	L.	IL.	inr	17.	V.	VI. Grlinber
ite Crismiğung	<i>90</i>	22	14	8	4	_
देख 🔐	**	16	10	6	3	_
Ste "	14	10	6	4	2.5	_
4tr ,,	6	4	3	2.5	2	
5te "	3	2.5	2	1.5	1	_
Bolca/fame	2	5	2	1.5	1	. —

III. Debpiel.

	L	ш.	ш	IV.	v.	VI. Gplinber
Ite Seitenifann	ું જી	16	12	8	4	
Ste "	16	12	8	5	3	_
Ste "	12	8	4	3	2	· _]
4te "	્ર	4	2	1,5	1.3	_
5te "	Ŧ	2	1.5	1.2	1	_
Bobeneffnung .	2	5	1.5	1.2	. 1	_

IV. Beispiel.

ż

İż

•	I.	II.	III.	IV.	v.	V1. Enlinder
1 te Seitenöffnung	10	9	8	7	6	<u> </u>
2te ,,	. 8	7	6	5	4	_ ·
3tê ,,	6	5 ·	4	3.5	3	- .
4te 11.	4	3	2	1.6	1.4	:
5te ,,	2	1.8	15	1.4	1.2	· — 1
Bobenöffnung .	1.	1	1.5	1	1	· —

V. Beispiel.

	I.	11.	III.	Įv.	v.	VI. Enlinder
1te Seitenöffnung	10	8	6	4	2	
2te ,,	10	8	6	4	2	
3te ,,	10	8	.6	4	2	-
4te ,,	10	8	6	4	2	- 1
5te ,,	10	8	6	4	2	. —
Bobenöffnung .	1	2	2.	2	2	-

VI. Beispiel.

	i.	n.	111.	IV.	v.	VI. Cylinder
1te Seitenöffnung	10	8	6	4	2	
2te . ,,	12	10	8	6	4	
3te ,,	14	12	10	8	6	_
4te ,,	16	14	12	10	8	_
5te ,,	18	16	14	12	10	
Bobenöffnung .	2	2	2	2	2	-

§. 37.

Die Anzahl ber Cylinder sowohl, als der Seitenöffnungen fann nach Bedarf und Beschaffenheit ber einzubringenden Ginfall-

mit 5 unter sich gleich weit von einander abstehenden Seitenöffnungen, und einer Bobenabstußöffnung als Anhaltspunkt der fpezisischen Beispiele angenommen.

Die Verhältnifgahlen fonnen Dezimallinien gelten.

I. specifisches Beispiel.

	1. •	II.	III.	17.	·v.	VI. Cylinder
1 te Seitenöffnung	50	40	30	20	10	
2te ,,	4 0	30	20	10	5	[- '
3te ,,	30	20	10	5	4	_
4te ,,	20	10	5	4	3	
5te ,,	10	5	3	2	2	
Bobenöffnung	3	2	2	5	2	_

II. Beispiel.

	1.	11.	III.	IV.	v.	V l. . Gölinder
1te Seitenöffnung	30	22	14	8	4	_
2te ,,	22	16	10	6	3	·
Ste "	14	10	6	4	2.5	
4te ,,	6	4	3	2.5	2	-
5te ,,	3	2.5	2	1.5	1	— '
Bobenöffnung	. 2	2	2	1.5	1	. —

III. Beispiel.

	1,	II.	III.	.IV.	. v.	VI. Cylinder
1te Seitenöffnung	20	16	12	8	4	_
2te ,,	. 16	12	.8	5	3	· -
3te .,,	12	8	4	3	2	· _
4te ,,	8	4	2	1,6	1.3	_
5te ,,	4	2	1.5	1.2	1	_
Bobenöffnung .	2	2	1.5	1.2	1] _

IV. Beispiel.

	I.	II.	III.	IV.	v.	VI. Enlinder
1 te Seitenöffnung	10	9	8	7	6	— .
2te ,,	. 8	7	6	5	4	_ ·
3te ,,	6	5 ·	4	3.5	3	— .
4te ,,	4	3	2	1.6	1.4	_
5te ,,	2	1.8	1.5	1.4	1.2	· — '
Bobenöffnung .	1.	1	1.5	1	1	· —

V. Beispiel.

·	I.	II.	III.	IV.	v.	VI. Enlinder		
1te Seitenöffnung	10	8	6	4	2	_		
2te ,,	10	8	6	4	2			
3te ,,	10	8	-6	4	2	_		
4te ,,	10	8	6	4	2	-		
5te ,,	10	8	6	4	2	. —		
Bobenöffnung .	1	2	2.	2	2	- .		

VI. Beispiel.

	j.	n.	111.	1V.	v.	VI. Cylinder
1te Seitenöffnung	10	8	6	4	2	
2te . ,,	12	10	8	6	4	'
3te ,,	14	12	10	8	6	_
4te ,,	16	14	12	10	8	-
5te ,,	18	16	14	12	10,	·
Bobenöffnung .	2	2	2	2	2	-

· §. 37.

Die Anzahl ber Cylinder sowohl, als der Seitenöffnungen fann nach Bedarf und Beschaffenheit ber einzubringenden Ginfalls

höhe, und ber Quantitat ber aufzubereitenden Mehltrübe auf manichfaltige Weise vermehrt ober verminbert, und bie Berechnung ber Verhältnifzahlen hiernach anders gestellt werden.

Da die Aufbereitungsfähigkeit durch einen verstärkten Druck der Bodenöffnungen der Cylinder erhöht werden kann, u. z. wenn tie herabdrückenden Wassersäulen entweder einen höheren Wasserstand, oder eine vergrößerte Bodenfläche erhalten (§. 35 d.) so können bei einer vorhandenen größeren Quantität Aufschlagzund Klärwasser die in den vorgehenden specifischen Beispielen aufgestellten Verhältniszahlen der Bodenöffnungen (bei übrigens gleich bleibenden Verhältniszahlen der Seitenöffnungen) zur Erreichung einer höheren Ausbereitungsfähigkeit auf das Doppelte, Dreisache 2c. vergrößert werden.

Bei dieser geregelten Stellung und proportionirten Größe ber Seiten- und Bobenöffnungen wird bei einem hinreichenden continuellen und gleichförmigen Zusluße der Wehltrübe der volle stüffige Stand des ganzen Apparats in allen seinen Theilen ununterbrochen aufrecht erhalten, und zugleich der Absluß der conzentrirten Schlichmehle aus den Bodenöffnungen der operirenden Cylinder, dann der unhältigen schlammigen und erdigen Theile der Wehltrübe aus den Seitenöffnungen des letzen, hier 5ten operirenden Cylinders E in den Austragcylinder F bewirkt.

§. 38.

Unter jeden einzelnen Cylinder werden gleichfalls (wie beim Schalenapparat unterhalb der untersten Schale einer jeden Reihe) die §. 16 beschriebenen Lutten L gestellt, damit die aus den Cylinderbodenöffnungen absließenden Schlichmehlwässer ihr durch
die Sohe der Wassersäule erlangtes Moment des Drucks wieder
abstoßen, und hiedurch ihre erreichte Geschwindigkeit getilgt werde; dann damit auch durch diese Zerschellung der ausschlagenden
Schlichmehl- und Klärwasserstrahlen die Erztheile aus der dichten
Wengung der gleich spezisisch schweren erdigen Theile entschüttert,
und die Adhäsionskräfte ausgehoben werden; wodurch ihre Scheidung und Absonderung in den unter diesen Lutten L gelegten
Rinnen oft mut nut erfolgen könne; und es treten sodann

rafclbst in Anwendung auf den Cylinderapparat dieselben Umstände und Wirkungen ein, wie solche beim Schalenapparat §. 17 und 18, und hinsichtlich der Gintheilung und Vorrichtung in Doppelrinnen für den ununterbrochenen Manipulationsbetrieb aufgeführt worden sind.

S. 39.

Eben so wird sich zur Vermeibung einer Wiederholung ber beim Schalenapparate aufgestellten übrigen Umstände und Wirtungen, welche gleichfalls beim Cylinderapparate anwendbar sind, u. z. hinsichtlich der numittelbaren Zuleitung der Pochsamehltrübe in den ersten Cylinder, folglich hiernach hergestellter Vereinigung der Pochmanipulation mit der Erzseparation, wodurch eine Vereinfachung der Ausbereitungsarbeiten und Kösten, dann die gänzliche Behebung des Pochabgangs von 15 bis 20 pCt. erzielt wird, auf den §. 19 berufen. —

Ferner ist, was von der Erhöhung der Aufbereitungsfähigteit des Schalenapparats S. 20 angeführt wurde, vollständig
auch mit dem Cylinderapparat aussührbar; wenn nämlich die Cylinder erhöht, in ihren Durchmessern erweitert, mehrere Seitenöffnungen angebracht, dann die Seiten- und Bodenöffnungen
vergrößert werden, wodurch sonach ein in gehörig vergrößerter Progression seiner wesentlichen Bestandtheile aufgestellter Cylinderapparat gleich dem Schalenapparate fähig wird, die größtmögliche Quantität Satmehltrübe auf einmal aufzunehmen, und mit
dem möglich geringsten Erzschlichverlust aufzubereiten.

Gben so kann bei bem ungunstigen Lokale einer geringen Ginfallhöhe, die für die bessere Wirkung eines Cylinderapparats nöthige größere Ginfallhöhe der Sammässer erzielt werden, wenn die Sohle der Pochsäte zu der gehörigen Söhe aufgestaucht, und die S. 21 vorgeschlagene Ginsehung eines großen Storchrades, statt des kleinen oberschlächtigen Pochrades, oder der Ausstellung der Hubbebeln in Anwendung gebracht wird.

Die größere Einfallhohe ber Pochsatwasser und ber Klarwasser für ben Cylinderapparat läßt sich selbst auch bei unterschlächtigen Pochrädern, nebst ber vorangeführten Erhöhung der Pochsassohlen burch die S. 22 proportionirte Ginhengung eines Pumpenfapes, welcher mittelft eines krummen Zapfens au der Pochradwelle in Bewegung gesett wird, ausführen.

§. 40.

Bei der Operation des Cylinderapparats find für den Manipulanten folgende Berhaltungeregeln zu beobachten:

Der Cylinderapparat wird vorerst mit reinem Klärwasser, welches in die Sumpe GG einfällt, und durch das Sieb SS ab-läuft, dis zu einen unter der Einfalllutte RR bemerkten Zeicheu bei a vollgefüllt, und dieser Wasserhöhenstand durch den continuellen Zusluß des Saswassers oder der Mehltrübe aufrecht erhalten. Dies wird durch Aufdrehen oder Engerschließen des Sperrhahns des Wasserkastens bewirkt, je nachdem der Wasserhöhenstand von dem bezeichneten Punkt a tieser sinkt, oder höher steigt.

Wenn ber volle Abstuß der Flüssgeit aus allen Bodenössnungen, und aus dem Austragcylinder gleichförmig und richtig
erfolgt, somit die natürlichen Kräfte des Fluidums in vollen Betrieb gesett sind, werden dann erst die Pochsamässer mit der
enthaltenen Mehltrübe im Zuge durch die Gumpe GG, und das Sied SS in den Apparat durch den ersten Cylinder A eingelassen, oder wo die unmittelbare Verbindung der Pochmanipulation
mit der Erzseparationsmaschine noch nicht eingerichtet ist, werden
die Pochmehle sodann erst in die Gumpe GG in einem bestimmten Maaße, und zwar gewöhnlich ein Drittel oder die Hässte ihres inneren Raumes gestürzt, und diese Ausfüllung gleichförmig
aufrecht erhalten, indem bei einer merklichen Abnahme dieses
Ausfüllungsraumes das Abgehende immer wieder durch frische
Pochmehlzuschüttung ersett wird.

Bei biefem Beginn bes Erzseparationsprozeses erfolgt iu beiben Fällen, entweber burch ben neuen Bustuß ber Pochsasmehltrübe, ober burch die Austösung der in der Sumpe aufgeschütteten Pochmehle sogleich ein Anwachsen des Wasserhöhenstandes unter der Eintraglutte RR über die bezeichnete Normalhöhe a, welche durch Verminderung des Klarwassereinflußes mittelst Rückorshen des Sperrhahns wieder hergestellt wird.

Die Sandversetzung einer Bobenöffnung eines Cylinders wird wie beim Schalenapparate S. 23 ad b und o durch eine richtige Leitung der Sumpe, und erzielende gleichförmige Auslössung der Pochmehle zur Mehltrübe verhütet, und überhaupt eine erfolgte Verstopfung von oben durch Ginsenkung eines Stabs, oder von unten auswärts durch Ausstehung einer biegsamen Weisdenruthe in die versetzte Deffnung wieder abgeholfen.

Ferner was in §. 23 ad d vom Siebe, bann bei e von der Stellung und Lage der Cylinderrinnen, bei f zur Erzielung eines ununterbrochenen Sanges der Manipulation, bei g h i und k von der Eintheilung der aus den Cylinderrinnen abgestochenen Wehlforten, und Wiederholung der Aufbereitung der Mehlsorten aufgestellt wurde, sindet eben so auch beim Cylinderapparate seine vollständige Unwendung.

Die im §. 24 aufgeführte Vergleichung ber Wirkungen auf ben gewöhnlichen herben mit jenen auf dem Schalenapparat in ben verschiedenen Perioden ber Operation steht eben so im Gin-klange mit dem Cylinderapparate.

11te Art eines Cylinderapparats.

§. 41.

Gin Cylinderapparat ist einer manichfaltigen Verbindung und Versetzung seiner Bestandtheile fähig. In der Ilten Tafel sind noch einige Arten hievon aufgestellt, und es läßt sich noch eine ungedenkbare Anzahl Varietäten aussühren.

Die 3te Figur in der Uten Tafel stellt eine zweite Art eines Chlinderapparats vor. Dieselbe besteht aus 6 wirkenden Chlindern, und einem Austragehlinder; seder Chlinder ist durch 8 doppelt gebrochene Schenkeln, mit dem nächst angereihten Chlinder in Verbindung gebracht. Der Unterschied dieser von der

ersten Art Fig. 2 Tasel I. liegt blod in ber gebrochenen Form der Cylinderschenkeln. Wenn die 1te Art mit geraden Schenkeln für Pochmehle von mittlerer Schwere der Schliche und Erdarten sich eignet, damit die tauben erdigen Theile der Trübe ohne Erschwerung und schneller durch die geraden Schenkeln in den folgenden Cylinder übergehen können: so wäre die 2te Art für Pochmehle von leichteren Schlichen, und sehr leichten und sein aufgeschlossenen Sangarten angemessen, indem durch die gebrochene Form der Cylinderschenkeln ein längerer Weg für die in den andern Cylinder übergehenden leichten Theile bezeichnet, und folglich die Seschwindigkeit des Uiberganges derselben verringert wird, somit die leichten Erzschliche hinreichend Zeit gewinnen, dem Drucke nach auswärts zu widerstehen, und dem Zuge abwärts gegen die Bodenöffnung leichter zu verfolgen.

Bei dieser 2ten Art, so wie auch bei den übrigen Arten bes Cylinderapparats, welche in den Figuren 3 bis einschlüssig Figur 8 vorgebildet wurden, treten hinsichtlich des Drucks der Wassersäulen, so wie der Bewegung der verschiedenartigen schweren Bestandtheile der Mehltrübe, dann der Conzentrirung zu Schlichen ganz dieselben Umstände und Wirkungen ein, wie sie in dem Cylinderapparat der Iten Art Fig. 2, auf welchen sich der Kürze wegen berufen wird, aufgestellt worden sind; daher auch hier wie dort in den Cylinderöffnungen dieselben Buchstaben bezeichnet worden sind.

In der Zeichnung dieser 2ten Art eines Cylinderapparats Fig. 3, so wie bei jener der folgenden Arten sind ebenfalls auch die Sumpe GG mit dem Siede SS dann die Schlichaussalllutten LL unterhalb der Cylinderbodenössnungen, ferner die Doppelrinnen oR, mR, uR, unter jeden einzelnen Cylinder, endlich der Crundriß, wegen Vermeidung einer Wiederholung, ganz weggelassen worden; daher auch bei dieser 2ten Art, so wie bei allen übrigen ausgesiellten Arten eines Cylinderapparats alle diese Segenstände und Bestandtheile daran, wie bei der 1ten Art Fig. 2 hiezu gedacht werden müssen; und es gelten somit bei allen diesen Arten ganz dieselben ausgesührten Umstände, Vorrichtungen, und Manipulationsbeobachtungen.

Spesifisches Beispiel

ber Cylinderseiten - und Bodenöffnungen ber Fig. 3 aufgestellten 2ten Art.

	ı.	II.	III.	IV.	v.	VL. Cylinder	Austrag= Cylinder
1 te Seiten öffnung	20	17	14	11	9	8	_
2te ,,	17	14	11.	9	7.5	6	_
3te ,,	14	11	8	7	6	4	_
4te ,,	11	8	6	5	4	3	-
5te ,,	8	6	4.5	3	2.5	2	_
6te ,,	. 5	4	3	2	1.7	1.4	· —
7te ,,	3.5	3	2	1.6	1.4	1.2	-
8te ,,	2	1.8	1.6	1.4	1.2	1	_
Bodenöffnung .	2	1	0.8	0.7	0.6	0.5	

111te Art eines Cylinderapparats.

S. 42

Die britte Art eines Cylinderapparats unterscheibet sich von den vorigen Arten, durch ihre Zersetzung eines einzelnen Cylinders in mehrere unter einander stehende Cylinder, wie die Schalen im Schalenapparate, nur daß die Cylinder in einer Reihe zwar einer unter dem andern, aber nicht wie bei diesem sentrecht, sondern neben einander ausgestellt sind, indem jeder folgende von dem nächst oberen Cylinder um etwas seitwärts absteht. Alle diese Cylinder in einer jeden Reihe sind durch Cylinder unter einem adwärts-geneigten Winkel von über 45 Graden in Verbindung gebracht; und jeder Cylinder einer Reihe ist wieder mit dem gleichzahligen der nächst solgenden Reihe mittelst aufwärts unter einem gleichen Winkel gerichteten Cylinderschenkel

in Zusammenhang gestellt; wornach alle Cylinder bes ganzen Apparats ein unter sich zusammenhängendes Sanze bilben.

Das spezisssche Beispiel ber 3ten Art auf der II. Tafel, Fig. 4 stellt 5 Hauptreihen von Cylindern, A, B, C, D, E, dann 2 Nachreihen F, G, mit einer letten Austragreihe H. Zede Hauptreihe besteht aus 6, die erste Nachreihe F aus 4, die zweite Nachreihe G aus 3, dann die Austragreihe aus 2 Cylindern. Zede der 4 ersten Hauptreihen enthält 6, die fünste Hauptreihe E 5, die erste Nachreihe F 3, die zweite Nachreihe G blos 2 operirende Cylinder. Die erste Hauptreihe A besteht aus den Cylindern aa, bb, cc, dd, ee, ff, die zweite Hauptreihe B aus den Cylindern gg, hh, u. s. w.

Durch biese Zersetung eines einzelnen Cylinders in eine ganze Reihe von Cylindern, und hergestellte Verbindung derselben in ganze Reihen von Cylindern wird der Weg, den die Mehltrübe in jeder Reihe bis herab zum untersten oder Austragcylinder zu passiren hat, verlängert; und hiedurch der Vortheil erreicht, daß die tauben erdigen Theile wegen ihrem gezingeren spezissischen Sewichte längere Zeit in den oberen Punkten erhalten, und den absolut schwereren Grzschlichen durch den Zug der nach der Bodenössnung wirkenden Kraft nicht sogleich abwärts folgen, sondern leichter durch die auswärts wirkende Kraft in die nächste Cylinderreihe übergehen können, wodurch der Separationsprozeß erleichtert wird. Diese Ite Art eignet sich daher besonders für Wehle, welche arm an Schlichen sind, und sein oder mild ausgeschlossene schwere Erdarten enthalten.

Specifien Beispiel. Beiten - und Bobenoffnungen ber Chlinder, von der in der 4. Fig. aufgestellten Been Urt.

			II.		П	III.	VI IV		IV. V. Bauptreiße I. Rachreiße II. Rachreiße.	treiße	I. Rad	hreiße	II. Ra	hreibe.
	Deffat	Deffnung ber												
	abfat=	abfal= fteigen=	ąğ.	ffeis	abis	ffets	abs	fets	abs	ffeis	abs	ftet:	ab=	fei:
	lenben	Den						•						
	Staf.	300	marte		gend marte	gend	varte	96119	marts	geng	agets	genb	marte	genp
	figeett	figeeit					_							
						_	_	=	-					
Iter Cylinber	စ္တ	80	16	9	12	00	10	9	00	1	1	I	ļ	۱
2ter "	16	90	2	2	10	9		2	~	4	١.	I	ı	ŀ
3ter "	12	2	10	9	œ	м	~	4	ro	3.5	တ	ı	j	ı
4ter "	ø	ဗ	~	10	9	4	ro	တ	တ	2.5	2.5	જ	જ	I
5ter "	9	າດ	10	4	4	က	တ	2.5	2.5	જ	જ	1.5	1.5	1.2
6ter "	8	တ	1.6	2.5	1.4	ર	1.2	1.5	~	7		~		+4
								_						

1Vte Art eines Cylinderapparats.

6. 43.

Die vierte Art eines Cylinderapparats wird von der 1ten und 2ten Art durch die Abanderung unterschieden, daß die Verbindungsschenkeln, welche bei jenen unter einem Winkel von 45 Graden und darüber auswärts gestellt sind, in abwärts geneigter Richtung eingesett werden, dann daß die nächst folgenden Cylinber in ihrer Sohe eine verhältnismäßige Abnahme erleiden können.

Diese in der 5ten Fig. vorgestellte tVte Art eines Chlinderapparats besteht aus drei wirkenden Chlindern A, B und C, dann einen Austrag-Chlinder D. Der erste Chlinder A ist mit dem zweiten B durch 8 — der zweite B mit dem dritten Chlinder C durch 6 — dann der dritte C mit dem Austras Schlinder D durch 4 abwärts geneigte Schenkeln in Berbindung gebracht.

Diese Urt eignet fich für Pochmehle, beren unhältige erdige Gangarten von großem spezisischen Gewichte sind, wie z. B. Schwerspäthe. Dergleichen in ihrer eigenthümlichen Schwere gegen die Erzschliche nicht bedeutend abweichenden erdigen Bestandtheile können leichter dusch eine abwärts geneigte Lage der Schenkeln abgeschieden werden, indem der doch etwas schwerere Erzschlich mehr dem geraben senkrechten Zuge abwärts gegen die Bodenössnung folgen muß.

Spezifisches Beispiel

ber Cylinderseiten- und Bodenöffnungen der in der Sten Figur aufgestellten IVten Urt.

	1. Cylinder	II. Cylinder	III. Enlinder	Austrag= Splinder
1te Seitenöffnung	20.	15	12	_
2te //	18	12	9	. —
3te "	16	9	6	
4te ,,	1.4·	7	3	
5te ,,	12	5	- ;	
6te "	10	3	1 - 11	
7te ,,	8.	_	-	
8te ,,	6	· <u></u>	_	<i>,</i> —
Bodenöffnung	: 2	1.5	1.5	_

Vte Art eines Cylinder : Apparats.

S. 11.

Die in der Fig. 6 vorgestellte Vte Art eines Cylinderapparats ist eigentlich eine doppelte Vorstellung der Iten Art mit aufwärts gerichteten Schenkeln. Der Cylinder A, in welchen die Mehltrübe einfällt, ist in der Mitte aufgestellt; diesem sind zwei operizende Cylinder B und C zur Rechten — und zwei andere, D und E zur Linken angereiht, dann an beiden außeren Enden die Austrag-Cylinder F und G angeschlossen. Jeder dieser Cylinder wird mit dem nächst folgenden durch auswärts gerichtete Schenkeln, deren Anzahl in dem spezisischen Beispiel 9 ist, in Zusammenhang gebracht.

Vei dieser sogearteten Zusammenstellung der Iten Art wird da, her aus der Bodenöffnung des Mitteleplinders A das schwerste und gröbste Korn der Mehltrübe absließen; die Vodenöffnungen der von beiden Seiten angereihten Cylinder B und D werden ein ganz gleiches Mittelröschmehl, dann von den beiderseits nächst folgenden Cylindern C und E ein eben ganz unter sich gleiches milderes Mehl abscheiden, endlich die äußersten Cylinder F und G den feinsten Schlam austragen. Sogestaltig wäre ein solcher Doppelapparat für eine größere Ausbereitungsähigseit gezignet, und würde eine sehr große Quantität Mehltrühe auf einmal auszunehmen, und gleichzeitig auszubereiten sähig sehn; wobei noch mehrere Cylinder, als in der Fig. 6 vorgestellt sind, von beiden Seiten angereiht werden können

Specifisches Beispiel

der Seiten- und Bobenöffnungen ber Cyfinder, von dem in der Fig. 6 vorgestellten Doppelapparat mit auswärts geneigten Schenkeln

;	Cylinder A.	Cylinder B und D	Cund E	Austragen- linder F u. G
1te Seitenöffnung	100	70	1. 50	T
2te ,,	80	60	40	· - ·
3te ,,	60	50	30	·
4te ,,	50	40	20	
5te ,,	40	3 0	15	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
6te ,,	3 0	20	1.0	i –
7te ,,	20	10	7	
8te ,,	10	5	4	 -
9te ,,	5	3	2	-
Bobenöffnung !	2	1.5	1.5	1

VIte Art eines Cylinberapparats.

S. 45.

Die Fig. 7 stellt eine Vite Art, u. z. einen Doppelcylinder ber IVten Art mit abwärts geneigten Schenkeln vor. An den in der Witte stehenden Cylinder A sind zu beiden Seiten die Cylinder B und E mittelst 5 abwärts geneigten Schenkeln in Zusammenhang gestellt; mit diesen sind beiderseits die Cylinder C und F, jede durch 4 niedergeneigte Schenkel, serner mit letzteren wieder zu beiden Seiten die Cylinder D und G. Jeder durch 3 Neigungsschenkel in Verbindung gebracht, dann mit letzteren an beiden äußersten Seiten die Austragenlinder H und I. Jeder durch einen Schenkel verbunden.

Dieser Doppelapparat eignet sich, wie Jener ber 4ten Art für Pochmehle von schweren Erdarten, und ware eben so auch, wie die Vte Art bes vorigen §. 44 zu einer fehr großen Aufbereitungsfähigkeit geeignet.

Speciasches Beispiel

ber Seiten- und Bobenöffnungen ber Cylinder von dem in ber Fig. 7 vorgestellten Doppelapparat mit abwarts geneigten Schenkeln.

Splinder A	Cylinder B und E	C und F	Splinder D und G
. 40	24	16	12
30	18	12	8
20	12	8	6
12	8	5	4
6	4	3	2
2	1.5	1.5	1.5
	40 30 20 12 6	40 24 30 18 20 12 12 8 6 4	A0

VIIte Art eines Cylinderapparats.

S. 46.

In der Fig. 8. wird ein Cylinderapparat, in welchem die hohlen Cylinder ganz an einander stoffen, ohne daß diese, wie in den vorigen 6 Arten mit Schenkelarmen in Verbindung stehen, vorgestellt. Wenn man sich daher die Ite Art des Cylinderapparats mit ganz neben einander angereihten hohlen Gylindern, ohne Verbindungsschenkeln, mit blosen Seitenöffnungen denkt, erlangt man eine Versinnlichung dieser aufgestellten VIIten Art. Die Seiten- und Vodenöffnungen der Cylinder dieser VIIten Art beruhen auf dieselben Grundsätze der mit Schenkelarmen zusammengesetzen Cylinderapparate. Diese VIIte Art ohne Schenkeln eignet sich eben auch für Pochmehle von schweren erdigen Vestandstheilen.

Specifisches Beispiel

ber Seiten- und Bodenöffnungen der Cylinder von der in der Fig. 8 vorgestellten VIIten Art eines Cylinderapparats ohne Verbindungs-schenkeln.

		·			
	I. Cylind.	II. Cplind.	III. Cyf.	IV. Cyl.	V. Cyl.
1 te Seitenöffnung	50	30	25	20	15
2te ,,	40	27	21	18	13
3te ,,	35	24	18	1.6	11
4te ,,	30	21	16	1.4	9
5te ,,	26	18	14	12	7
6te "	22	15	12	10	6
7te ,,	18	12	10	8	5
8te ,,	14	9	8	6	4
9te ,,	10	6	5	4	3
10te ,,	6	4	3	2	1.5
11te ,,	4	3	2	1.5	1
Bobenöffnung	4	3	2	1.5	1

Gin Raftenapparat.

S. 47.

Gine selbstständige Abart ber im Vorigen S. 46. aufgestellten VIIten Art eines Cylinderapparats ift ber Rastenapparat. Dieser besteht aus einem mit Brettern wasserdicht zusammengefalzten Kasten, wie die 9te Figur vorstellt. In dem inneren Raume des Kastens sind unter gleichen oder verhältnismäßig von einander abstehenden Distanzen schuberartige Querseitenwände W. eingesetzt, in welchen ebenfalls die runden Seitenöffnungen, wie der Kreuzschnitt N. 1. oder viereckige Ginschnitte, wie der Kreuzschnitt N. 2. anzeigt, angebracht werden. Diese Seitenöffnungen, oder Seiteneinschnitte werden eben so, wie beim Cylinderapparat überhaupt als allgemeine Regel gilt, in den nachfolgenden Schubern oder Seitenwänden verhältnismäßig immer kleiner und enger vorgerichtet.

Gin Rastenapparat ist, wie die in den vorigen §. 43. bis 46. aufgestellten Cylinderapparate für Podymehle von schweren erdigen Bestandtheilen angemessen. Alle übrigen Verhältnisse und Umstände sind dem Cylinderapparate der Iten Art vollständig gleichgestellt.

Das nachfolgende Beispiel enthält die Verhältniszahlen ber Seitenöffnungen bes in ber Fig. 9. vorgestellten Rostenapparats von 3 Schubern:

	I. Schuber.	II. Schuber.	III. Schuber.
Ite Scitenöffnung	100	50	25
2te "	90 .	40	20
3te "	80	30	17
4te ,,	70	25	14
5te ,,	60	20	12
6te ,,	52	17	10
7te ,,	44	14	8 .
Ste "	36	11	6
9te ,,	· 2 8	9	5
10te ,,	20	. 7	4
11te ,,	. 12	5	3
12te	4	3	2
Bobenöffnung in ber Mitte	•		1
des Faches	3	2	1.5

'Allgemeine Bemerkungen.

S. 48.

Da eine Seitenöffnung nur den halben Druck gegen eine Bodenöffnung von gleichem Durchmesser, und gleicher Höhe der Wassersäule ausübt: so können die Verhaltnißzahlen der Bodenöffnungen bei vorhandener großer oder hinreichender Menge Laben und Rläwasser zur Erzielung einer größeren Aufbereitungsfähigkeit oder schnelleren Operation auf das doppelte oder noch mehrkache vergrößert, — so wie auch gegentheils bei nur geringen Ausschlag- und Rlärwasser die Verhältnißzahlen der Bodensöffnungen auf die Hälfte oder um den vierten Theil, oder auch noch tiefer herabgesett werden.

Je mehrere Seitenöffnungen in geregelt proportionirten Gröfien in den Cylindernapparaten, oder in den Wänden des Kastenapparats angebracht werden können, dann je mehrere und höhere Cylinder oder Kastensächer mit einander in Verbindung gesetzt, und sonach die Vodenöffnungen verkleinert werden können, um so reiner, schärfer abgesondert, und vollständiger muß auch die Separation der Mehltrübe nach den verschiedenen absoluten Gewichten ihrer Vestandtheile erfolgen.

Bur mehreren Verdeutlichung in hinsicht der Erzielung einer sehr großen Ausbereitungsfähigkeit eines Cylinder- oder Kastenapparats bei zu Gebote stehenden großen Quantitäten Laden- und Klärwasser durch die Vermehrung der Cylinder, dann ihrer Seitenöffnungen wird in der nachfolgenden Tabelle ein spezisisches Beispiel der Verhältniszahlen eines Cylinderapparats von 20 wirkenden Cylindern, jeder zu 20 Seitenöffnungen aufgestellt; wornach Apparate von Verhältniszahlen einer selbst noch größeren Anzahl neben einander angereihter Cylinder mit beliebiger Anzahl Seitenöffnungen entworsen, und zusammengesest werden können.

	·		1ter Cys linber	2ter	3ter	4ter	5ter	6ter	7ter	Ster
1te Seit	enöffnur	ıg	40	38	37	36	35	34	33	32
2te	,,	• •	38	3 7	36	35	34	3 3	32	31
3te	,,	. •	37	36	35	34	33	32	31.	30
4te	"	• •	36	35	34	33	32	31	30	29
5te	,,	٠	35	34	33	32	31	3 0	29	. 28
6te	,,	• •	34	33	32	31	30	29	28	27
7te	,,	. •	3 3	32	31	30	29	28	27	26
8te	,,	• •	32	31.	30	29	28	27	26	25
9te	. ,,	• •	31.	30	29	28	27	26	25	24
10te	"	·	30	29	28	27	26	25	24	23
11.te	"	• •	29	28	27	26	25	24	23	22
1.2te	"		28	27	26	25	24	2 3	22	21
13te	** ,	• •	27	26	25	24	23	22	21	20
14te	"	• •	26	.25	24	23	22	21	20	19
15te	,,	• •	25	24	23	22	21	20	19	18
16te	"		24	23	22	21	20	19	18	1.7
1.7te	"	• •	23	22	21	20	19	18	17	16
18te	" .	• •:	22	21	.50	19	18	17	16	15
19te	**	• •	21	20	19	18	1.7	16	15	14
20te	••		20	19	18	17	1.6	15	14	13
Bodenöffr	iung		3	2	1	1	1.	1.	1.	1
			·							

9ter	<u>1</u> 0ter	11ter	12ter	13ter	14ter	1.5ter	16ter	17ter	18ter	19ter	20ter Cylins ber
31.	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
29	28	27	26	25	•24	23	22	21	20	19	18
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
27	26	25	24	23	22	21	20	. 19	18	17	16
26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
2 5	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
24	23	22	21	20	19	18	17	. 16	15	14	13
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
21	20	19	18	17	1.6	15	14	13	12	- 11	10
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	, 8
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
17	16	15	14	13	12	11	10	. 9	8.	7	6
16	15	14	13	12	: 11	10	9	8	7	6	5
15 ⁻	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
1.4	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
1.3	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				·							

Schlüßlich wird in Ansehung ber aufgestellten verschiedenen Arten bes Splinderapparats zur Beseitigung einer Misdeutung noch bemerkt, daß jedes wie immer geartete Pochmehl in jedem der aufgestellten Apparate dieses Werks ohne großen Rachtheil eines Erzschlichabganges aufbereitet werden könne, und nur die richtige Auswahl eines dieser Apparate nach der natürlichen und örtlichen Veschaffenheit der Pochmehle den guten Erfolg noch mehr erhöhen wird.

Der einfache Cylinderapparat.

§. 49.

Der in der Fig. 10 vorgestellte einsache Cylinderapparat beruht blos allein auf das Princip des Aufftosses eines von einer Höhe herabfallenden mit Mehltrübe geschwängerten Basserstrahls auf eine hatte Grundstäche, wodurch derselbe in umendlich kleine Tröpfchen nomentan zermalmt und zerschüttert und sonach nach meiner zur Grundlage angenommenen Hypothese die Adhässon, mit welcher die in der Trübe enthaltenen Erzscliche an die tauben Erdarten gebunden waren, aufgehoben und zerstört wird.

Dieser Apparat besteht daher nur aus einem einzigen hohlen fentrecht aufgestellten Chlinder A ohne Verbindungsschenkeln, welscher an dem Unterstück konisch abnimmt, und an der unteren Podenstäche mit einer runden Deffnung verschen wird. Der Sberstheil des Chlinders ist trichterförmig erweitert, in welchen die Mehltrübe eingelassen wird.

Nieben dem hohlen Cylinder A ist eine Klarwassereinfallröhre ER in schiefer Stellung vorgerichtet, welche mit der oberen Wasserleitungseinne LR in Verbindung steht, und mit dem unteren Ende die nahe an Boden der kastenartigen Lutte L ragt, dann eine dergestaltige Richtung erhält, das der auf der genannten Lutte L ausstoßende Klärwasserstrahl mit dem Cylinderwasserstrahl der Wehltrübe auf einem Punkte zusammentrifft; durch diese Vereinigung, und innige Vermischung beider genannter Wasserstrahlen wird die Läuterung und Niederschlagung des von der Abhässon

befreiten Erzichlichs in den erstem Raumen der untergefesten herds rinne OR, begunftigt, und ju Stand gebracht.

Dieser Apparat ist vorzüglich zum Reinmachen (Erzhalterhöhung) der Schliche bestimmt, welche bei dem Schalenapparat, oder einer der Cylinderarten, aus dem obern Theil der ersten Herbrinne (OR) erhalten worden sind, und den bestimmten Schmelzhalt, oder die als Raufmannsgut gehörige Reine noch nicht erreicht haben.

Uibrigens können auch alle übrigen in separate hausen gestürzte armen Mehlgattungen S. 23 ad G einzelnen für sich separat auf diesem einfachen Apparate vortheilhafter und leichter zu Schlichen oder zu einen höheren Grzhalt, als auf den votigen zussammengesesten Arten nach denselben in dieser Abhandlung aufgestellten Grundsätzen und Regeln conzentrirt und zu Schlichen ausbereitet werden, weil diese Wehlgattungen die weitere Absonstweite derung in die verschiedenen absoluten Schweren der Bestandtheils nicht mehr bedürsen, indem solche bereits ein gleich absolut und spesissisch schweres Korn erlangt haben.

Ferner wird bemerkt, daß dieser Apparat, ba berselbe megen feiner einfachen Conftruttion mit geringen Untoften bergeftellt werben fann, für Mehlgattungen, welche ein gleich abfolut fcmeres Rorn haben, und nicht aus Bestandtheilen von verschiebenen Schweren jufammengefest find , jur Aufbereitung fcon gleich geeignet fenn tonne: fo wie auch felbft Debtgatungen von ben verschiebenften abfoluten Gewichten ihrer Bestandtheile auf biefem einfachen Apparat, mit gutem, wenn auch nicht gleichen Erfolge als auf ben mit größeren Roftenaufmande herzustellenden gufammengefesten Apparaten aufbereitet werben tonnen ; wenn nur bem Sylinder und ber Rlarmaffereinfallrohre eine hinreichenbe Sobe gegeben wird, und hiernach bie Mehltrub- und Rlarmafferfaulen einen farteren Drud erlangen; benn je hober bie Bafferfaulen bei gleichen Durchmeffern ber Bobenöffnungen fteben, um fo ftarfer muß bas Moment ber Rraft bes Aufftoffes auf bie barte Unterlage wirfen, und fonach in bemfelben Berhaltnife burch ben beftigeren Auffall ber Mehltrübe, und des". Rlarmaffers bie Bebebung ber Abhäston, ober die eigentliche Scheidung bes Erzschlichs aus ber natürlichen Verbindung der tauben Erdarten vollständiger ersolgen. Diese aufgestellte Hopothese bewährt sich in Einflang mit der Ersahrung; benn ein von mir angestellter Versuch mit dem ärmsten Pochschlammmehlwasser, welches zur Regenszeit in die Dachrinne eines Hauses aufgegossen wurde, und durch eine 4 Klafter hohe Abgustöhre mit dem Regenwasser auf das Pflaster herabsiel, hatte das Resultat, daß augenblick auf den Pflastersteinen der Bleiglanzschlich ersichtlich wurde.

Wer die Idee dieser Hypothese weiter ins Große versolgen wollte, welche glänzenden Resultate dürften unbezweiselt zu erwarten sepn, wenn zur Realistrung einer sehr großen Ginfallhähe für den einsachen Cylinderapparat ein Schacht benütt werden könnte, in welchen die in der 10ten Figur vorgestellte Ginfallröhre A für die Wehltrübe, und Jene ER für das Klärwasser einzuhängen wären, und welche beide Röhren die auf die Stollnsohle hinabreichten. Die Gumpe GG und das Sieb SS mit der Ginfallrinne RR wären sonach über Tags aufzustellen; die känchenartige Lutte L, worauf die beiden von Tag nieder in dem Schachte eingesesten Ginfallröhren der Mehltrübe und des Klärwassers mit ihren unteren Enden austoßen, wären sammt den Doppelherdrinnen oR nR, auf der Sohle des Wasserablauss in der Stollnsstrede auszustellen.

Da nach meiner aufgestellten Sppothese nur jene Erzschliche, welche burch eine gewiße Einwirkung z. B. Erschütterung ober Stoß z. von der Abhässon (anhängenden Verwandtschaft) befreit, d. i. aus der natürlichen innigen Verbindung der erdigen Theile getrennt werden, bei der Schlämm- Manipulation gewonnen werben; Jene aber, welche diese Vefreiung von der Abhässon nicht erlangen, verloren gehen, und in die wilde Fluth abgeschwemmt werden; daher auch der gewöhnliche, verhältnismäßig größere Erzschlichverlust bei milden und seinen schlammartigen Mehlen, als bei den Mehlsorten von röscherem Korn, wegen bei Jewen stärkerer Einwirkung der Abhässon, in der gewöhnlichen Schlämmherdmanipulation zu erklären ist: so läßt sich die na-


türliche Folgerung ziehen, daß bei einer größeren Fallhöhe das Moment der Kraft des Aufstoßes der Mehltrübe auf die harte Bodenstäche in dem Verhältniß stärker erfolgen musse, folglich auch mehrere Erzschlichstäubchen von der Adhäston befreit, und für die Gefällserzeugung gewonnen werden sollten; daher bei einer so bedeutenden Fallhöhe, wie es bei einem Schacht zu beurtheilen wäre, der Aufstoß der Mehltrübe mit einer so beträchtlichen Heftigkeit erfolgen mußte, daß alle Erzschlichtheile, selbst die seinstellen und atomstaubsörmigen von der Adhäston auf einmal befreit, und ohne Wiederholung der Operation in reinem Zustand, in einen engen Raum conzentrirt, erhalten werden sollten; wodurch, nach analogischer Folgerung zu schließen, aller Erzschlichverlust ausgehoben, und an Zeit und Untösten auf einfachem Wege wessentliche Ersparungen erzielt werden sollten.




Macu

An ficht
Apparats imbrund-und Aufriße

rig.t.




lufrifs.




Grundrifs.

An fielt Apparats imbrund-und Aufrifse.


Fig. 2.



Assfric



Grundrifs.



Digitized by Google